


Características do aparelho

- Rádio bidireccional sem antena com um alcance máximo de 3 km
- 8 canais
- Antena Superflex™
- Estajo com mola para prender ao cinto
- Tonalidade de aviso de confirmação
- Ecrã de cristal líquido (LCD) luminoso
- Tomadas de microfone e de altifalante

Informações gerais sobre o aparelho

Este rádio microTALK da Cobra foi fabricado em conformidade com todas as normas aplicáveis ao equipamento de rádio utilizando as frequências FM/R 446 autorizadas. Este rádio bidireccional utiliza as ondas públicas e o seu uso está sujeito a legislação e regulamentação locais. O serviço encarregado de conceder licenças de rádio pode fornecer informações suplementares.

Instalação das pilhas



Instalação das pilhas

1. Puxar a lingueta de bloqueio para baixo, para retirar a cobertura do compartimento das pilhas.
2. Inserir quatro pilhas RS (AAA). Colocar as pilhas na posição devida, de acordo com as indicações de polaridade.

© 2000 Cobra Electronics Corp., 6500 West Cortland Street
Chicago, Illinois 60707 USA www.cobraelectronics.com

Para pôr o microTALK em funcionamento:



Iluminação do ecrã



Alcance máximo



Alcance do rádio microTALK



Para pôr o microTALK em funcionamento

1. Premir o botão **POWER** durante dois segundos. Uma tonalidade de aviso indica que o aparelho está em funcionamento.

Iluminação do ecrã

1. Premir e soltar o botão **LIGHT/MAX RANGE** para iluminar o ecrã durante 10 segundos.

Silenciador automático

O rádio microTALK está munido de um silenciador automático que bloqueia automaticamente as emissões fracas e os ruídos indesejáveis causados pelas condições do terreno ou quando tiver sido atingido o limite do alcance.

Ampliação do alcance máximo

É possível desactivar temporariamente o silenciador automático para permitir a recepção de todos os sinais (ampliação do alcance máximo).

1. Premir continuamente o botão **LIGHT/MAX RANGE** para permitir a recepção de todos os sinais.

Alcance do rádio microTALK

O rádio microTALK tem um alcance máximo de três quilómetros. Em certos casos, o alcance real pode ser encurtado.

1. O rádio microTALK tem o seu alcance máximo em terrenos planos e abertos.
2. Os edifícios e a folhagem na trajectória do sinal podem diminuir o alcance.
3. A folhagem densa e o terreno montanhoso reduzem ainda mais o alcance.

Monitor automático

Quando o sinal desejado está uniformemente fraco, é possível colocar o rádio no modo de Alcance Máximo sem ter que premir continuamente o botão. Para isso, é necessário premir o botão de Ampliação do Alcance Máximo durante cinco segundos. Para voltar ao funcionamento normal, premir momentaneamente de novo o botão de Ampliação do Alcance Máximo ou mudar de canal.

Pilhas fracas

Durante a utilização normal o ícone **BATTERY** (pilha) pode começar a piscar. Isto é para avisar o utilizador de que as pilhas estão a ficar fracas. Substituir as pilhas alcalinas o mais depressa possível e/ou recarregar o conjunto de baterias de NiMH.

Seleção de um canal



Seleção do sub-canal CTCSS



Chamar outra pessoa



Falar com outra pessoa



Falar com outra pessoa



Falar com outra pessoa



Economizador automático de pilhas

O MT220 está munido de um circuito único para aumentar a longevidade das pilhas. Se não houver nenhuma transmissão durante dez segundos, o aparelho muda automaticamente para o modo de economizador de pilhas e o ícone **POWER SAVING** aparece no ecrã.

Seleção do Canal Principal (1-8)

1. Pôr o rádio microTALK em funcionamento.
2. Para seleccionar um dos 8 canais, premir o botão **CHANNEL**, para cima ou para baixo.

Seleção do sub-canal CTCSS (00-38)

1. Premir o botão **MODE**. Após uma pequena pausa, ascender-se-ão intermitentemente pequenos números ao lado do ecrã de cristal líquido (LCD) do canal, indicando o sub-canal.
2. Seleccionar um número de sub-canal premindo o botão **CHANNEL**, para cima ou para baixo.
3. Quando o código desejado for visualizado, premir e soltar o botão do modo (MODE). Uma tonalidade de aviso confirmará a sua selecção.

Chamar outra pessoa

Para alertar outra pessoa de que se deseja comunicar com ela:

1. Pôr em funcionamento o seu rádio bidireccional microTALK. Uma tonalidade de aviso indica que o aparelho está em funcionamento.
2. Para seleccionar um canal, premir o botão **CHANNEL**, para cima ou para baixo.
3. Premir e soltar o botão **CALL**. O aparelho chamado emite um toque de dois segundos.

Falar com outra pessoa

1. Premir continuamente o botão **TALK**.
2. O indicador TX/RX é visualizado.
3. Segurar o microfone a cerca de 5 cm da boca. Falar com um tom de voz normal.
4. Soltar o botão **TALK** e ouvir a resposta.

Tonalidade de aviso de confirmação



Escutar outra pessoa



Função de bloqueio



Estajo/Mola para prender ao cinto/Supporte para a secretária



Tomada de microfone e de altifalante exteriores



Tonalidade de aviso de confirmação

O receptor ouvirá uma tonalidade de aviso quando o botão **TALK** do emissor for libertado. Isto informa o receptor que a outra pessoa acabou de falar e de que poderá agora começar a falar.

Escutar outra pessoa

1. Após ter acabado de falar:
2. Soltar o botão **TALK** para receber os sinais de transmissão através do altifalante. O rádio microTALK está sempre em modo de escuta quando não se preme o botão **TALK**.
3. Para ajustar o volume, premir os botões **DOWN/UP**.

Função de bloqueio

A função de bloqueio (LOCK) destina-se a bloquear a maioria dos botões, a fim de evitar o funcionamento accidental do aparelho. Para activar a função LOCK:

1. Premir continuamente o botão **LOCK** até que o ícone **LOCK** comece a acender intermitentemente. Os botões de Channel up/down (canal para cima e para baixo), Mode (modo) e Power (potência) estão bloqueados a partir desse momento.
2. Para "desbloquear", premir continuamente o botão **LOCK** até que o ícone **LOCK** desapareça.

O rádio bidireccional microTALK pode tornar a vida mais fácil e mais segura

À medida que o utilizador se familiariza com o rádio bidireccional microTALK, descobrirá muito mais utilizações para este aparelho. Eis aqui algumas sugestões:

1. Falar com outros alpinistas.
2. Manter-se em contacto com familiares e amigos num centro comercial.
3. Comunicar entre os vários andares de um edifício.
4. Falar com um vizinho ou amigo.
5. Manter o contacto com companheiros de viagem noutra carro.
6. Combinar um ponto de encontro depois de um espectáculo.

Estajo/Mola para prender ao cinto/Supporte para a secretária (incluido com o rádio)

O rádio microTALK é fornecido com um estajo de plástico especial e moldado à medida. 1. Supporte para a secretária 2. Mola para prender ao cinto

Tomada de microfone e de altifalante exteriores

É possível adaptar ao rádio bidireccional microTALK um microfone e altifalante exteriores (não incluídos), a fim de libertar as mãos para outras tarefas.

Para adaptar o microfone e altifalante exteriores:

1. Abir a lingueta do Mic/Spkr no cimo do aparelho.
2. Inserir a ficha na tomada Mic/Spkr.

Cuidados a ter com o rádio microTALK

O rádio bidireccional microTALK durará durante muitos anos se for tratado com cuidado.

Eis aqui algumas sugestões:

1. Manusear o aparelho com suavidade.
2. Manter o aparelho ao abrigo do pó.
3. Nunca colocar o aparelho na água ou num local húmido.
4. Evitar a exposição a temperaturas extremas.



Supporte de substituição FA-HR1



Auscultador com microfone incorporado VOX

O auscultador com microfone incorporado VOX (emissor comandado por voz) permitem a utilização com as mãos livres. MA-VOX



Microfone botão para as ovidas com botão PTT

Botão para as ovidas e microfone compactos com botão de premir para falar (PTT). MA-EBM



Altifalante e microfone para a lapela

Microfone e altifalante à distância com botão de premir para falar (PTT). MA-SM



Conjunto de bateria recarregável de NiMH

Conjunto de bateria de níquel-hidreto metálico permitindo várias recargas. FA-BP



Corregedor de secretária com duas portas

Recarga dois rádios microTALK ou dois conjuntos de baterias de NiMH. FA-CR

CE0122

Para utilização na: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França (canal 3 a 8), Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha, Reino Unido, Grécia, Suécia