

Reincorporação de canais à lista de rastreamento

Desligue o rádio e o ligue em seguida. - OU - pressione o botão de **rastreamento** para interromper o rastreamento. Os canais inconvenientes excluídos serão reincorporados à lista de rastreamento. - OU - selecione um canal que **não** tenha sido pré-programado pelo concessionário ou pelo programador para interromper o rastreamento. Uma vez tendo retornado ao canal original, os canais inconvenientes excluídos são reincorporados à lista de rastreamento.

LED's indicadores

Estado/cor do LED	Indicação
Chamada de rádio	
Vermelho	Transmitindo
Vermelho piscando	Recebendo
Vermelho piscando	Canal ocupado
Rastreamento	
Verde piscando	Rastreamento de atividade
Alerta de chamada	
Amarelo piscando	Indica que um alerta de chamada está sendo recebido
Chamada seletiva	
Amarelo piscando	Indica que uma chamada seletiva está sendo recebida
Monitoramento permanente/silenciador aberto	
Amarelo	Durante o monitoramento

Indicadores sonoros dos botões programáveis

Botões programáveis	Tom indicador positivo	Tom indicador negativo
Rastreamento	Início	Interrupção
Nível de potência	Alto	Baixo
Silenciador	Fechado	Normal
Comunicação direta/via repetidor	Não se utiliza repetidor	Utiliza-se repetidor
VOX	Ativado	Desativado
Monitoramento permanente/silenciador aberto	-	Ativado
Placa opcional	Ativada	Desativada
Escalart	Ativado	Desativado

O usuário poderá verificar o estado da carga da bateria se o concessionário houver pré-programado um dos botões programáveis. Mantenha pressionado o botão pré-programado do **indicador de bateria**. Será exibido na tela o estado da carga.

Carga da bateria	LED indicador
Bom	Verde
Suficiente	Amarelo
Baixa	Vermelho piscando
Muito baixa	Nenhum