

KENWOOD

MANUAL DE INSTRUCCIONES



TRANSCPTOR FM 144 MHz

TH-K2AT

TH-K2E

TH-K2ET

TRANSCPTOR FM 430 MHz

TH-K4AT

TH-K4E

KENWOOD CORPORATION

© B62-1697-00 (K, K2, E, E3)
09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

MODELOS CUBIERTOS EN ESTE MANUAL

Este manual cubre los siguientes modelos:

TH-K2AT, TH-K2E, TH-K2ET

TH-K4AT, TH-K4E

CÓDIGOS DE MERCADO

Kn: América

En: Europa

Mn: General

(Dónde n representa un número variable.)

El código de mercado está impreso en la etiqueta de código de barras de la caja de cartón.

Consulte las especificaciones del producto {páginas 122 – 133} acerca de las frecuencias de operación disponibles en cada modelo. Los accesorios proporcionados con cada modelo aparecen en las páginas vii – ix.

PRECAUCIONES

Rogamos observar las siguientes precauciones para evitar incendios, lesiones personales o daños al transceptor:

- No transmita con alta potencia de salida durante períodos prolongados. El transceptor podría recalentarse.
- No haga ninguna modificación a este transceptor a menos que esté indicado explícitamente en este manual u otra documentación de **KENWOOD**.
- Cuando se utilice una fuente de alimentación regulada, conecte el cable de CC especificado (opcional) al jack **DC IN** del transceptor. La tensión de suministro debe estar entre 12 V y 16 V para evitar daños al transceptor.
- Cuando conecte el transceptor a la toma del encendedor de cigarrillos de un vehículo, utilice el cable para encendedor de cigarrillos especificado (opcional).
- No exponga el transceptor a la luz directa del sol durante un tiempo prolongado, ni lo coloque cerca de aparatos de calefacción.
- No coloque el transceptor en lugares excesivamente húmedos o polvorientos, o sobre superficies inestables.
- Si detecta algún olor anormal o humo proveniente del transceptor, apáguelo de inmediato y retire del transceptor el estuche de pilas o el paquete de baterías. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado **KENWOOD**, servicio al cliente, o un establecimiento de servicio.

MODELOS CUBIERTOS EN ESTE MANUAL

CÓDIGOS DE MERCADO

PRECAUCIONES

CONTENIDO	i
MUCHAS GRACIAS	vi
CARACTERÍSTICAS	vi
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	vii
CONVENCIONES DE ESCRITURA SEGUIDAS	x
PREPARATIVOS	1
COLOCACIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS Ni-MH PB-43N	1
COLOCACIÓN DE LAS PILAS ALCALINAS	2
COLOCACIÓN DE LA ANTENA	4
COLOCACIÓN DE LA CORREA DE MANO (NO PARA TH-K2AT K/ K2)	4
COLOCACIÓN DEL GANCHO DE CINTURÓN	5
CARGA DEL PAQUETE DE BATERÍAS Ni-MH PB-43N (NO PARA TH-K2AT K2/ M2, TH-K4AT M2)	6
CONEXIÓN A UN RECEPTÁCULO DE ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS	8
CONEXIÓN A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA	9
SU PRIMER QSO	10
PRIMER QSO	10
FAMILIARIZACIÓN	12
TECLAS Y CONTROLES	12
PANEL INDICADOR	14
OPERACIÓN BÁSICA	17
Encendido/Apagado	17
Ajuste del Volumen	17
Ajuste de Silenciamiento	18
Transmisión	19
Selección de una Potencia de Transmisión	19
Selección de Frecuencia	20
Modo VFO	20
Modo MHz	20
Introducción Directa de Frecuencias (TH-K2AT/ ET/ K4AT solamente)	21

ORGANIZACIÓN DEL MENÚ	24
¿QUÉ ES UN MENÚ?	24
ACCESO AL MENÚ	24
LISTA DE FUNCIONES DEL MENÚ	26
LISTA ALFABÉTICA DE FUNCIONES	29
OPERACIÓN POR MEDIO DE REPETIDORES	31
FLUJO DE LA PROGRAMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO	32
Programación de un Desplazamiento	32
Selección de una Dirección de Desplazamiento	32
Selección de una Frecuencia de Desplazamiento	33
Activación de la Función Tono	34
Selección de una Frecuencia de Tono	35
DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO DE REPETIDOR (TH-K2AT/ E/ ET SOLAMENTE) ..	37
FUNCIÓN DE INVERSIÓN	38
VERIFICADOR AUTOMÁTICO DE SÍMPLEX (ASC)	38
EXPLORACIÓN DE ID. DE FREQ. DE TONO	39
CANALES DE MEMORIA	41
NÚMERO DE CANALES DE MEMORIA	41
¿CANAL DE MEMORIA SÍMPLEX Y REPETIDOR O DIVIDIDO IMPAR?	42
Almacenamiento de Frecuencias Simplex o	
Frecuencias de Repetidor Estándar	44
Almacenamiento de Frecuencias de	
Repetidor Divididas Impares	45
Llamada (recuperación) de un Canal de Memoria	46
Utilizando el Control de Sintonía	46
Utilizando un Teclado Numérico	
(TH-K2AT/ ET/ K4AT solamente)	46
BORRADO DE UN CANAL DE MEMORIA	47
ASIGNACIÓN DE UN NOMBRE A UN CANAL DE MEMORIA	48
TRANSFERENCIA DE CANAL DE MEMORIA	50
Transferencia de Memoria ➔ VFO	50
Transferencia de Canal ➔ Canal	50
CANAL DE LLAMADA	53
Recuperación del Canal de Llamada	53
Reprogramación del Canal de Llamada	54
ALERTA METEOROLÓGICA (TH-K2AT K/ K2 SOLAMENTE)	55
Programación de la Frecuencia de Radio Meteorológica	55

Habilitación de la Alerta Meteorológica	56
VISUALIZACIÓN DE CANALES	57
EXPLORACIÓN	59
EXPLORACIÓN NORMAL	60
Exploración de Banda	60
Exploración de Programa	61
Almacenamiento de una Gama de Frecuencias de	
Exploración de Programas	61
Realización de una Exploración de Programas	62
EXPLORACIÓN DE MEMORIA	63
Exploración de Todos los Canales	63
EXPLORACIÓN DE LLAMADA	64
EXPLORACIÓN PRIORITARIA	65
Programación de Canales Prioritarios	65
Utilización de la Exploración Prioritaria	66
BLOQUEO DE CANALES DE MEMORIA	67
MÉTODO DE REANUDACIÓN DE LA EXPLORACIÓN	68
LLAMADA SELECTIVA	69
CTCSS y DCS	69
CTCSS	69
Utilización de CTCSS	69
Selección de una Frecuencia CTCSS	70
Frecuencias de Tono CTCSS Disponibles	71
Exploración de Id. de Frec. CTCSS	72
DCS	73
Utilización de DCS	73
Selección de un Código DCS	74
Exploración de Id. de Código DCS	75
FUNCIONES DTMF	76
MARCADO MANUAL (TH-K2AT/ ET/ K4AT SOLAMENTE)	76
Mantener TX DTMF (TH-K2AT/ ET/ K4AT solamente)	77
MARCADOR AUTOMÁTICO	77
Almacenamiento de un Número DTMF en la Memoria	77
Transmisión de un Número DTMF Almacenado	79
Ajuste de la Velocidad de Transmisión de Tonos DTMF	80
Ajuste de la Duración de la Pausa	80
BLOQUEO DE TECLAS DTMF	81

CONVENIENCIAS PARA EL OPERADOR	82
DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA (APO)	82
DURACIÓN DE LA BATERÍA	83
CAPACIDAD DE BATERÍA REMANENTE	83
ECONOMIZADOR DE BATERÍAS	84
DESVIACIÓN DE BATIDO	85
FUNCIÓN DE PITIDO	85
BLOQUEO DE CANAL OCUPADO	86
INCREMENTO DE FRECUENCIA	86
LUZ	88
FUNCIÓN DE BLOQUEO	88
Desbloqueo de Control de Sintonía	89
TECLAS PF DEL MICRÓFONO (OPCIONALES)	89
MONITOR	91
OPERACIÓN FM DE BANDA ESTRECHA	91
MENSAJE DE ENCENDIDO	92
VFO PROGRAMABLE	93
TEMPORIZADOR DE TIEMPO LÍMITE	94
IMPEDIMENTO DE TRANSMISIÓN	95
POTENCIA DE TRANSMISIÓN (TX)	95
VOX (CONMUTACIÓN POR LA VOZ)	96
Ganancia de VOX	97
Tiempo de Demora VOX	99
VOX en Ocupado	100
ACCESORIOS OPCIONALES	101
INTERFAZ CON PERIFÉRICOS	104
JACK SP/MIC	104
SP/MIC	104
PC	105
Utilización del Cable de Interfaz a PC PG-4Y	106
Utilización del Software MCP-1A	107
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	108
INFORMACIÓN GENERAL	108
Servicio	108
Nota de Servicio	109
Limpieza	110
BATERÍA DE RESPALDO	110

REPOSICIÓN DEL MICROPROCESADOR	111
Configuración Inicial	111
Reposición Total	111
Reposición de VFO	111
Realización de la Reposición	112
Reposición total	112
Reposición de VFO	113
Reposición por medio del Menú	114
AVISOS SOBRE LA OPERACIÓN	115
Tensión de Operación	115
Recepción de Señales en las Ciudades	115
Transmisión	116
Batidos Internos	116
LOCALIZACION Y SOLUCION DE PROBLEMAS	117
LISTA DE FRECUENCIAS DE BATIDOS INTERNOS	121
ESPECIFICACIONES	122
ÍNDICE	134

MUCHAS GRACIAS

Gracias por optar por este transceptor **KENWOOD** TH-K2AT/ E/ ET, TH-K4AT/ E. Ha sido desarrollado por un equipo de ingenieros determinados a continuar la tradición de excelencia e innovación de los transceptores **KENWOOD**.

¡No se deje engañar por el tamaño! Este pequeño transceptor FM portátil consta de un transmisor de 5 vatios y de diferentes tipos de llamadas selectivas sin que se hayan instalado opciones. A medida que aprenda a usar este transceptor, también encontrará que **KENWOOD** se ha consagrado a la facilidad de utilización. Por ejemplo, cada vez que se cambie el N° de Menú en el modo de Menú, se verá un mensaje en el visual mostrando lo que se está configurando.

No obstante su facilidad de utilización, este transceptor es técnicamente sofisticado y algunas de las funciones podrían ser nuevas para Ud. Considere este manual como una clase particular de parte de los diseñadores. Permita que este manual lo guíe ahora durante el proceso de aprendizaje, y que le sirva de referencia en los años venideros.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto
- Chasis de aluminio moldeado
- Alta potencia (operación de hasta 5 W)
- 100 canales de memoria ó 50 canales con nombres
- Operación prolongada con paquete de baterías Ni-MH
- El menú permite un control fácil y la selección de diferentes funciones.
- Hay software disponible para gestionar los contenidos de los canales de memoria desde un PC.
- Función VOX incorporada

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

Después de desempacar el transceptor cuidadosamente, identifique los artículos que aparecen en la siguiente lista. Recomendamos que guarde la caja y el material de embalaje.

Accesorio		Número de Pieza	Cantidad			
			TH-K2AT			
			K	K2	M	M2
Gancho para cinturón (c/ tornillos)		J29-0709-XX	1	1	1	1
Antena		T90-1018-XX	1	1	1	1
Correa		J69-0342-XX	—	—	1	1
Estuche de pilas		A02-3817-XX	—	1	—	1
Batería Ni-MH		W09-0991-XX	1	—	1	—
Cargador		W08-0959-XX	—	—	1	—
		W08-0960-XX	1	—	—	—
Manual de Instrucciones	E	B62-1696-XX	1	1	1	1
	S	B62-1697-XX	1	1	—	—
	G	B62-1699-XX	—	—	—	—
	C	B62-1695-XX	—	—	—	1
	I	B62-1702-XX	—	—	—	—
	F	B62-1757-XX	—	—	—	—
	D	B62-1758-XX	—	—	—	—
Tarjeta de garantía		—	1	1	—	—

Accesorio		Número de Pieza	Cantidad	
			TH-K2E	TH-K2ET
			E	E3
Gancho para cinturón (c/ tornillos)		J29-0709-XX	1	1
Antena		T90-1018-XX	1	1
Correa		J69-0342-XX	1	1
Estuche de pilas		A02-3817-XX	—	—
Batería Ni-MH		W09-0991-XX	1	1
Cargador		W08-0959-XX	1	1
		W08-0960-XX	—	—
Manual de Instrucciones	E	B62-1696-XX	1	1
	S	B62-1697-XX	1	1
	G	B62-1699-XX	1	1
	C	B62-1695-XX	—	—
	I	B62-1702-XX	1	1
	F	B62-1757-XX	1	1
	D	B62-1758-XX	1	1
Tarjeta de garantía		—	1	1

Accesorio		Número de Pieza	Cantidad	
			TH-K4AT	TH-K4E
			M2	E3
Gancho para cinturón (c/ tornillos)		J29-0709-XX	1	1
Antena		T90-1019-XX	1	1
Correa		J69-0342-XX	1	1
Estuche de pilas		A02-3817-XX	1	—
Batería Ni-MH		W09-0991-XX	—	1
Cargador		W08-0959-XX	—	1
		W08-0960-XX	—	—
Manual de Instrucciones	E	B62-1696-XX	1	1
	S	B62-1697-XX	—	1
	G	B62-1699-XX	—	1
	C	B62-1695-XX	1	—
	I	B62-1702-XX	—	1
	F	B62-1757-XX	—	1
	D	B62-1758-XX	—	1
Tarjeta de garantía		—	—	1

CONVENCIONES DE ESCRITURA SEGUIDAS

Las convenciones de escritura descritas abajo han sido seguidas para simplificar las instrucciones y evitar la repetición innecesaria.

Instrucción	Qué hacer
Pulse [TECLA] .	Pulse y libere la TECLA .
Pulse [TECLA1] , [TECLA2] .	Pulse la TECLA1 momentáneamente, libere la TECLA1 , luego pulse la TECLA2 .
Pulse [TECLA1] (1 s).	Mantenga la TECLA oprimida por un segundo.
Pulse [TECLA1]+[TECLA2] .	Mantenga la TECLA1 pulsada y pulse la TECLA2 . Si hay más de dos teclas, pulse y mantenga pulsada cada una de las teclas en orden hasta pulsar la última.
Pulse [TECLA]+[⏻] .	Con el transceptor apagado, pulse y mantenga la TECLA y encienda el transceptor oprimiendo [⏻] (ENCENDIDO).


Dado que las bandas de radioaficionados varían un poco de país a país, en este manual se utilizan las siguientes descripciones de bandas en metros:

- Banda de 2 m: 144 – 148 MHz ó 144 – 146 MHz
- Banda de 70 cm: 430 – 440 MHz

COLOCACIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS Ni-MH PB-43N


Nota: Dado que el paquete de baterías se proporciona descargado, se debe cargar antes de usarlo en el transceptor. Para cargar el paquete de baterías, consulte "CARGA DEL PAQUETE DE BATERÍAS Ni-MH PB 43N (NO PARA TH-K2AT K2/ M2, TH-K4AT M2)" {página 6}.

- 1 Destrahe (abra) la traba de seguridad en la parte inferior del paquete de baterías.
- 2 Haga coincidir las guías de la batería con las ranuras correspondientes en la parte posterior y superior del transceptor, y presione la batería firmemente en su sitio.




- 3 Gire la traba de seguridad a su lugar para evitar que al presionar accidentalmente del pestillo se libere la batería.

- 4 Para quitar el paquete de baterías, levante la traba de seguridad y luego presione el pestillo para destrabar la batería. Levante el paquete de baterías para sacarlo del transceptor.



COLOCACIÓN DE LAS PILAS ALCALINAS

- 1 Para abrir la tapa del estuche de pilas BT-14, inserte un dedo en el orificio de la parte de arriba del estuche y tire de la tapa hacia arriba.




- 2 Inserte (o saque) seis pilas alcalinas AA (LR6).
 - Asegúrese de hacer coincidir las polaridades de las pilas con las marcas del fondo del estuche.
 - 3 Alinee las dos lengüetas de la parte de abajo del estuche, y cierre la tapa hasta que las lengüetas de traba de arriba encajen con un chasquido.
 - 4 Para instalar el estuche de las pilas (o quitarlo) del transceptor, siga los pasos 1 a 3 de "COLOCACIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS Ni-MH PB-43N" {página 1}.
-

Notas:

- ◆ No use pilas de Manganese o Ni-Cd en lugar de pilas Alcalinas.
 - ◆ Siempre cambie todas las pilas al mismo tiempo. La mezcla de pilas nuevas y viejas o de diferentes tipos (por ejemplo, Alcalinas con carbón de zinc) reducirá el rendimiento y podría causar pérdidas o rupturas.
 - ◆ Quite todas las pilas del estuche cuando no espere usarlas por varios meses.
 - ◆ Hay pequeñas variaciones de tensión entre las pilas Alcalinas nuevas de diferentes fabricantes. Por lo tanto, el indicador de alta potencia de batería podría no aparecer aunque se hayan puesto pilas Alcalinas nuevas {página 83}.
 - ◆ Para levantar la traba de seguridad del paquete de baterías, utilice un pedazo de plástico duro o algo metálico, como un destornillador, de menos de 6 mm de ancho y 1 mm de espesor. Es imperativo colocar el implemento solamente debajo del labio de la traba para no dañar el pestillo.
-


COLOCACIÓN DE LA ANTENA

Sostenga la antena provista por la base, y atorníllela al conector en el panel superior del transceptor hasta que quede segura.



COLOCACIÓN DE LA CORREA DE MANO (NO PARA TH-K2AT K/ K2)


Si se desea, se puede colocar la correa de mano suministrada con el transceptor.



COLOCACIÓN DEL GANCHO DE CINTURÓN

Si se desea, se puede colocar el gancho de cinturón suministrado con el transceptor.

- 1 Inserte los dos tornillos suministrados en los orificios del panel posterior del transceptor, sin apretarlos.




- 2 Deslice el gancho de cinturón hasta su sitio, debajo de los tornillos.
- 3 Apriete los tornillos.

Nota: Cuando no vaya a colocarse el gancho para cinturón en el receptor, quite los tornillos del transceptor para evitar rayar otros materiales.

CARGA DEL PAQUETE DE BATERÍAS Ni-MH PB-43N (NO PARA TH-K2AT K2/ M2, TH-K4AT M2)

La batería de Ni-MH puede cargarse después de colocada en el transceptor. (La batería se suministra descargada por seguridad.)

- 1 Confirme que el transceptor esté apagado.
 - Mantenga el transceptor apagado mientras se carga la batería.
- 2 Inserte el enchufe del cargador en el jack **DC IN** del transceptor.



- 3 Enchufe el cargador en el tomacorrientes de CA de la pared.
 - Se inicia la carga.
- 4 Toma aproximadamente 12 horas cargar un paquete de baterías Ni-MH PB-43N vacío. Luego de 12 horas, desenchufe el cargador del jack **DC IN** del transceptor.
- 5 Desenchufe el cargador del tomacorrientes de CA de la pared.

Notas:

- ◆ Nunca deje el paquete de baterías al sol.
 - ◆ El transceptor se calienta durante la recarga de la batería.
 - ◆ Mientras se esté cargando el paquete de baterías, la temperatura ambiente deberá estar entre 0°C – 40°C (32°F – 104°F). De lo contrario, la carga no comenzará. Si el transceptor detecta una temperatura por encima de 60°C (140°F) durante la carga, cesa la carga.
 - ◆ Antes de cargar el paquete de baterías, use el paquete de baterías hasta que el transceptor deje de recibir.
 - ◆ No enchufe en cargador en el jack **DC IN** por más de 24 horas.
 - ◆ Desenchufe el cargador lo antes posible después de terminado el período de carga.
 - ◆ Una vez que la batería esté cargada, no desenchufe y vuelva a enchufar el cargador en el tomacorrientes. Al desenchufar el cargador se reinicia el temporizador de carga y el paquete de baterías se vuelve a cargar. Esto podría sobrecargar la batería.
 - ◆ Si el paquete de baterías se recarga repetidamente antes de utilizarse completamente, podría ocurrir el efecto de memoria (que la batería no permita que el cargador la recargue a más de cierto nivel de tensión). En este caso, encienda el transceptor hasta que se deje de recibir para descargar la batería y recárguela normalmente.
 - ◆ Si el paquete de baterías no se usa por mucho un tiempo, la capacidad de la batería decrementa temporalmente. En este caso, cargue la batería y use el paquete de baterías hasta que el transceptor deje de recibir. Repita este procedimiento varias veces. El paquete de baterías recuperará su capacidad.
 - ◆ Si el cargador estaba enchufado en el jack **DC IN** antes de colocar el paquete de baterías, encienda el transceptor y apáguelo nuevamente para iniciar la carga.
 - ◆ Si se excediera el período de carga especificado se acortaría la vida útil del paquete de baterías Ni-MH PB-43N.
 - ◆ El cargador proporcionado está diseñado para cargar solamente el paquete de baterías Ni-MH PB-43N. La carga de otros modelos de baterías podría resultar en daños al cargador o a la batería.
 - ◆ No transmita mientras carga.
 - ◆ Cuando no se esté utilizando, guarde el paquete de baterías en un lugar seco y fresco.
 - ◆ Antes de cargar el paquete de baterías Ni-MH PB-43N, asegúrese de que la traba de seguridad esté bien cerrada.
-

CONEXIÓN A UN RECEPTÁCULO DE ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS


Para conectar el transceptor al receptáculo del encendedor de cigarrillos de su vehículo, utilice el cable opcional PG-3J para Encendedor de Cigarrillos.

Al enchufarse el PG-3J en el receptáculo del encendedor de cigarrillos, el transceptor comienza automáticamente la carga del paquete de baterías Ni-MH PB-43N. Mientras se opera el transceptor, éste carga el paquete de baterías Ni-MH PB-43N en un segundo plano.



PRECAUCIÓN

Para conectar a una fuente de alimentación externa de 24 V a través de un convertidor de CC a CC, utilice solamente el cable opcional PG-3J para encendedor de cigarrillos. La utilización del cable PG-2W de CC en estas condiciones podría provocar un incendio.




Notas:

- ◆ No use el PG-2W para conectar una batería de automóvil (12 V) directamente. La tensión excesiva podría dañar el transceptor.
- ◆ Si el voltaje de entrada excede aproximadamente 16,5 V, suenan pitidos de advertencia y aparece el mensaje "DC ERR".

CONEXIÓN A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA

Para conectar el transceptor a una fuente de alimentación regulada apropiada, utilice el cable opcional de CC PG-2W.

- 1 Confirme que tanto el transceptor como la fuente de alimentación de CC estén apagados.
- 2 Conecte el cable opcional PG-2W de CC a la fuente de alimentación; el conductor rojo al terminal positivo (+) y el negro al negativo (-).



Fusibles (4 A)

- 3 Conecte la ficha cilíndrica del cable de CC al jack **DC IN** del transceptor.


Mientras hay una fuente de alimentación CC conectada al jack **DC IN**, el transceptor inicia automáticamente la carga del paquete de baterías Ni-MH PB-43N.

Notas:

- ◆ Si la tensión de CC de la alimentación es menos de 12,0 V, podría no poderse recargar la batería Ni-MH PB-43N.
 - ◆ La tensión de suministro debe estar entre 12,0 V y 16,0 V para evitar daños al transceptor. Si el voltaje de entrada excede aproximadamente 16,5 V, suenan pitidos de advertencia y aparece el mensaje "DC ERR". Desenchúfelo del jack **DC IN** inmediatamente.
 - ◆ Si la tensión de la alimentación CC está por encima de 14,5 V CC y está seleccionado "**H**" (Alta Potencia), el ícono "**H**" parpadea y la potencia de salida se reduce a "**M**" (Media Potencia) gradualmente {página 95}.
-

PRIMER QSO

¿Está listo para estrenar su transceptor? Leyendo este capítulo podrá poner su voz en el aire inmediatamente. Las instrucciones que siguen son solamente una guía rápida. Si encuentra problemas o desea saber más sobre algo, lea las explicaciones detalladas que se dan más adelante en este manual.



- 1 Pulse y mantenga pulsado brevemente [⚡] (ENCENDIDO) para encender el transceptor (como ejemplo se muestra el TH-K2AT/ E/ ET abajo).




- Suena un pitido agudo doble y aparece el mensaje de Encendido por un momento. Aparecen diferentes indicadores y la frecuencia de operación actual en el visor de cristal líquido.
- El transceptor almacena los parámetros actuales cuando se apaga y automáticamente recupera estos parámetros cuando se vuelve a encender el transceptor.

- 2 Gire el control **VOL** hacia la derecha, hasta la posición de las 11 horas.




- 3 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar una frecuencia de recepción.




- También se puede girar el control **VOL** para ajustar el volumen de la señal.
- 4 Para transmitir, sostenga el transceptor aproximadamente a 5 cm (2 pulgadas) de su boca.
 - 5 Presione el conmutador **[PTT]**, del micrófono y hable en un tono de voz normal.
 - 6 Libere el conmutador **[PTT]** para recibir.
 - 7 Repita los pasos 4, 5 y 6 para continuar la comunicación.

TECLAS Y CONTROLES




TH-K2AT/ ET/ K4AT



TH-K2E/ K4E

PANEL INDICADOR



- 1**
Aparece cuando la función CTCSS está activada {página 69}.
- 2**
Aparece cuando la función Tono está activada {página 34}.
- 3**
Aparece cuando la función DCS está activada {página 73}.
- 4**
Aparece cuando la función de desplazamiento de repetidora está activada {páginas 31 – 34, 37}.
- 5**
Aparece cuando la función de Inversión está activada {página 38}.
- 6**
Aparece cuando la función Verificador Automático de Simplex (ASC) está activado {página 38}.

7

Aparece cuando una función de Exploración Prioritaria está activada {página 65}.

8

Muestra las frecuencias, configuración de Menú, nombre de Memoria y otra información.

9

Aparece cuando la función Alerta Meteorológica está activada {página 55}.

10

Aparece cuando el Modo FM estrecha está seleccionado {página 91}.

11

Muestra el N° de Menú, número de canal de memoria, y estado {páginas 24, 41}.

12

Aparece cuando el canal de memoria visualizado tiene datos {página 44}.

13

Aparece cuando la función de Bloqueo está activada {página 88}.

14

Aparece cuando la función de Bloqueo de Canal de Memoria está activada {página 67}.

15

Aparece cuando la función VOX está activada {página 96}.

16

Medidor S (RX) e indicador de batería remanente (TX). Confirme la capacidad de batería remanente cuando el transceptor transmite {página 83}.

17

Aparece cuando se oprime una tecla de función.

18

H aparece cuando la potencia alta de transmisión está seleccionada, **M** aparece cuando la potencia media está seleccionada, y **L** aparece cuando la potencia baja está seleccionada {página 95}.

OPERACIÓN BÁSICA

Encendido/Apagado


- 1 Oprima [ϕ] (ENCENDIDO) brevemente para encender el transceptor.
 - Suena un pitido agudo doble y aparece brevemente un mensaje de Encendido {página 92} seguido de la frecuencia y otros indicadores.



- 2 Para apagar el transceptor, oprima [ϕ] (ENCENDIDO) nuevamente.
 - Cuando se apaga el transceptor, suena un pitido grave doble.
 - El transceptor almacena los parámetros y frecuencia actuales cuando se apaga y recupera estos parámetros cuando se vuelve a encender el transceptor.

Ajuste del Volumen

Gire el control **VOL** hacia la derecha para incrementar el nivel del audio de salida y hacia la izquierda para disminuirlo.



- Si no se están recibiendo señales, pulse y mantenga [MONI/SQ] pulsado para desenmudecer el altavoz, y ajuste el control **VOL** a un nivel de audio agradable.

Ajuste de Silenciamiento

El propósito del Silenciamiento es de enmudecer el altavoz en la ausencia de señales. Con el nivel de silenciamiento ajustado correctamente se podrán oír sonidos solamente cuando se reciban señales. Cuanto más alto el nivel de silenciamiento seleccionado, más fuertes deberán ser las señales que se reciban.

El nivel de silenciamiento apropiado depende de las condiciones de ruido ambiental RF.

1 Pulse [F], [MONI/SQL].

- Aparece el nivel de silenciamiento actual.



2 Gire el control de **Sintonía** para ajustarlo.

- Seleccione el nivel al que se consigue eliminar el ruido de fondo en la ausencia de señal.
- Cuanto más alto el nivel, más fuertes deberán ser las señales que se reciban.
- Se pueden configurar 6 niveles diferentes.
(0: Mínimo – 5: Máximo; 2 es el ajuste por omisión)

3 Pulse cualquier tecla que no sea [LAMP], [MONI/SQL] para almacenar el nuevo ajuste y salir del ajuste de silenciamiento.

Transmisión

- 1 Para transmitir, sostenga el transceptor a unos 5 cm (2 pulgadas) de la boca, y mantenga el conmutador **[PTT]** oprimido mientras habla por el micrófono en su voz normal.
 - El diodo se enciende en rojo y aparece medidor de gráfico de barras.
 - Si se oprime el **[PTT]** mientras se está fuera de la cobertura de transmisión, suena un pitido agudo de error.
- 2 Cuando termine de hablar, libere el **[PTT]**.

Nota: Si se transmite continuamente por más tiempo del especificado en el Menú N° 23 (el ajuste por omisión es de 10 minutos) {página 94}, el temporizador de tiempo límite interno genera un pitido de advertencia y el transceptor deja de transmitir. En este caso, suelte el **[PTT]** y permita que el transceptor se enfríe un rato, luego pulse **[PTT]** nuevamente para reanudar la transmisión {página 116}.

■ Selección de una Potencia de Transmisión

La selección de una potencia de transmisión más baja es la mejor manera de reducir el consumo de la batería si a comunicación sigue siendo confiable. Se pueden configurar niveles de potencia diferentes para la transmisión {página 95}.

Pulse **[F]**, **[PTT]** para ciclar entre “**H**” (alta), “**M**” (media), y “**L**” (baja).



Selección de Frecuencia

■ Modo VFO

Este es el modo básico para cambiar la frecuencia de operación. Girar el control de **Sintonía** hacia la derecha para incrementar la frecuencia y hacia la izquierda para reducirla.



■ Modo MHz

Si la frecuencia de operación deseada está lejos de la frecuencia actual, es más rápido usar el Modo de Sintonización de MHz.

Para ajustar el dígito de MHz:

- 1 Pulse **[F]**.
 - El dígito de MHz parpadea.



- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el valor de MHz deseado.
- 3 Luego de seleccionar el valor de MHz deseado, pulse **[F]** para salir del modo y retornar al modo VFO normal.
- 4 Continúe ajustando la frecuencia como sea necesario, usando el control de **Sintonía**.

■ Introducción Directa de Frecuencias (TH-K2AT/ ET/ K4AT solamente)

Además de girar el control de **Sintonía**, hay otro modo de seleccionar la frecuencia. Cuando la frecuencia deseada esté lejos de la frecuencia actual, se puede introducir una frecuencia directamente con el teclado numérico.

1 Pulse **[VFO]**.

- Se debe estar en Modo VFO para entrar una frecuencia directamente.

2 Pulse **[#]**.



3 Pulse las teclas numéricas (**[0]** a **[9]**) para introducir la frecuencia deseada. **[*]** permite completar la introducción de los dígitos de MHz.

- Al pulsar **[#]** el resto de los dígitos (los que no se introdujeron) se llenarán con 0 y esto completará la introducción. Para seleccionar 145,000 MHz por ejemplo, pulse **[1]**, **[4]**, **[5]** luego pulse **[#]** para completar la introducción.
- Si quiere modificar solamente los dígitos de MHz, dejando los dígitos de kHz como están, pulse **[VFO]** en lugar de **[#]**.

Ejemplo 1

Para introducir 145,750 MHz:

Ingrese	Visual
[#]	— — — — —
[1] , [4] , [5]	1 4 5. — —
[7] , [5] , [0]	1 4 5. 7 5 0

Ejemplo 2

Para introducir 145,000 MHz:

Ingrese	Visual
[#]	— — — —
[1], [4], [5]	1 4 5. — —
[#]	1 4 5. 0 0 0

Ejemplo 3 (Método abreviado)

Para introducir 145,000 MHz:

Ingrese	Visual
	1 4 4. 6 2 5
[#]	— — — —
[5]	5 — — —
[*]	1 4 5. — —
[#]	1 4 5. 0 0 0

Ejemplo 4

Para cambiar 144,650 MHz a 145,650 MHz:

Ingrese	Visual
	1 4 4. 6 5 0
[#]	— — — —
[1], [4], [5]	1 4 5. — —
[VFO]	1 4 5. 6 5 0

Ejemplo 5 (Método abreviado)

Para cambiar 144,650 MHz a 145,650 MHz:

Ingrese	Visual
	1 4 4. 6 5 0
[#]	— — — — —
[5]	5 — — — —
[*]	1 4 5. — — —
[VFO]	1 4 5. 6 5 0

Ejemplo 6

Para cambiar 145,200 MHz a 145,750 MHz:

Ingrese	Visual
	1 4 5. 2 0 0
[#]	— — — — —
[*]	1 4 5. — — —
[7], [5], [0]	1 4 5. 7 5 0

Notas:

- ◆ Si la frecuencia introducida no está de acuerdo con el incremento de frecuencia actual, la frecuencia se redondeará automáticamente hacia abajo a la frecuencia disponible más próxima.
 - ◆ Cuando la frecuencia deseada no se pueda introducir exactamente, confirme el incremento de frecuencia {página 87}.
 - ◆ Si se gira el control de **Sintonía** mientras se introduce la frecuencia, el transceptor borra la frecuencia introducida y avanza a la siguiente frecuencia disponible.
-


¿QUÉ ES UN MENÚ?

Muchas funciones de este transceptor se seleccionan o configuran por medio de un Menú controlado por software en lugar de los controles físicos del transceptor. Una vez que se familiarice con el sistema de Menús, apreciará su versatilidad. Se pueden personalizar los diferentes tiempos, ajustes, y funciones programadas en este transceptor a sus necesidades sin usar muchos controles e interruptores.

ACCESO AL MENÚ

1 Pulse [MENU].

- Una breve explicación del Menú, y su ajuste y N° de Menú aparecen en el visor.



2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú deseado.

- A medida que se cambia el N° de menú, aparece una breve explicación de cada Menú con su parámetro actual.



- 3 Pulse **[MENU]** para configurar el parámetro del N° de menú actualmente seleccionado.



- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el parámetro deseado.



- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el nuevo ajuste. De lo contrario, pulse cualquier tecla que no sea **[LAMP]**, **[MONI/SQL]** o **[ϕ]** (ENCENDIDO) para cancelar.

Notas:

- ◆ Las teclas **[LAMP]** y **[MONI/SQL]** se pueden operar mientras se configura el Menú.
 - ◆ Recomendamos presionar el **[PTT]** para cancelar el ajuste del parámetro y restaurar su valor anterior. No obstante, se puede pulsar cualquier tecla que no sea **[LAMP]**, **[MONI/SQL]** o **[MENU]** para cancelar.
-

LISTA DE FUNCIONES DEL MENÚ

En el visual	Menú N°	Función	Opciones	Ajuste por Omisión	Página de Ref.
STP ¹	1	Incremento de frecuencia	5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 15/ 20/ 25/ 30/ 50/ 100 kHz	5/ 12,5/ 25	86
T.CT. DCS	2	Selección de Tono/ CTCSS/ DCS	OFF/ TONO/ CTCSS/ DCS	OFF	34, 69, 73
T	3	Frecuencia de tono	67,0 – 254,1 Hz	88,5	35
CT	4	Frecuencia CTCSS	67,0 – 254,1 Hz	88,5	70
DCS	5	Código DCS	023 – 754	023	74
SFT	6	Dirección de desplazamiento	OFF/ +/ –/ –7,6	OFF	32
P.VFO	7	VFO programable	136 – 174 MHz (TH-K2AT) 144 – 146 MHz (TH-K2E/ ET) 400 – 470 MHz (TH-K4AT) 430 – 440 MHz (TH-K4E)	–	93
OFFSET ¹	8	Frecuencia de desplazamiento de repetidor	0,000 – 69,950 MHz	0,600/ 1,600/ 5,000	33
ARO ²	9	Desplazamiento Automático de Repetidor	ON/ OFF	ON	37
PRI	10	Exploración Prioritaria	ON/ OFF	OFF	66
SCAN	11	Método de reanudación de exploración	TO/ CO/ SE	TO	68
L.OUT	12	Bloqueo de canal de Memoria	ON/ OFF	OFF	67
M.CH	13	Capacidad del canal de Memoria	50/ 100	50	41

En el visual	Menú N°	Función	Opciones	Ajuste por Omisión	Página de Ref.
M.NAME	14	Nombre de memoria	6 caracteres	—	48
MDF	15	Nombre de memoria/ Visual de frecuencias	MN/ FRQ	MN	49
SAV	16	Economizador de batería	OFF/ 0,2/ 0,4/ 0,6/ 0,8/ 1,0/ 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0	1,0	84
APO	17	Apagado automático	OFF/ 30/ 60/ 90/ 120/ 180 min.	30	82
CK ¹	18	Tecla de CALL	CALL/ 1750	CALL/ 1750	36, 64
HLD	19	Tono de 1750 Hz Retención de TX	ON/ OFF	OFF	36
VOX	20	Función VOX	OFF/ 1 – 9	OFF	96
VXB	21	VOX en ocupado	ON/ OFF	OFF	100
VD	22	Demora de VOX	250/ 500/ 750/ 1000/ 1500/ 2000/ 3000 ms	500	99
TOT	23	Temporizador de Tiempo Límite	3/ 5/ 10 minutos	10	94
BCL	24	Bloqueo de canal ocupado	ON/ OFF	OFF	86
TXI	25	Inhibición de TX	ON/ OFF	OFF	95
P.ON. MSG	26	Mensaje de encendido	6 caracteres	—	92
BP	27	Pitido	ON/ OFF	ON	85
BS	28	Desviación de Batido	ON/ OFF	OFF	85
FMN	29	FM estrecha	ON/ OFF	OFF	91
ENC	30	Bloqueo de control de Sintonía	ON/ OFF	OFF	89

En el visual	Menú N°	Función	Opciones	Ajuste por Omisión	Página de Ref.
PC	31	Control por PC	ON/ OFF	OFF	107
DTMF.MR	32	Discado automático	Hasta 16 dígitos	–	77
SPD	33	Velocidad de TX DTMF	FA/ SL	FA	80
DT.H ³	34	Retención de TX DTMF	ON/ OFF	OFF	77
PA	35	Período de pausa DTMF	100/ 250/ 500/ 750/ 1000/ 1500/ 2000 ms	500	80
DT.L	36	Bloqueo de tecla DTMF	ON/ OFF	OFF	81
WXA ⁴	37	Alerta Meteorológica	ON/ OFF	OFF	56
RESET	99	Restaurar selección	VFO/ FULL	VFO	111

¹ La configuración predeterminada dependerá del modelo de transceptor que se utilice. Véase la página de referencia para determinar la configuración predeterminada disponible para su transceptor.

² Sólo disponible para TH-K2AT K/ K2 y TH-K2E/ ET

³ Sólo disponible para TH-K2AT/ ET y TH-4AT

⁴ Sólo disponible para TH-K2AT K/ K2

LISTA ALFABÉTICA DE FUNCIONES

En el visual	Menú N°	Opciones	Ajuste por Omisión	Página de Ref.
APO	17	OFF/ 30/ 60/ 90/ 120/ 180 min.	30	82
ARO ²	9	ON/ OFF	ON	37
BCL	24	ON/ OFF	OFF	86
BP	27	ON/ OFF	ON	85
BS	28	ON/ OFF	OFF	85
CK ¹	18	CALL/ 1750	CALL/ 1750	36, 64
CT	4	67,0 – 254,1 Hz	88,5	70
DCS	5	023 – 754	023	74
DTMF.MR	32	Hasta 16 dígitos	–	77
DT.H ³	34	ON/ OFF	OFF	77
DT.L	36	ON/ OFF	OFF	81
ENC	30	ON/ OFF	OFF	89
FMN	29	ON/ OFF	OFF	91
HLD	19	ON/ OFF	OFF	36
L.OUT	12	ON/ OFF	OFF	67
M.CH	13	50/ 100	50	41
MDF	15	MN/ FRQ	MN	49
M.NAME	14	6 caracteres	–	48
OFFSET ¹	8	0,000 – 69,950 MHz en pasos de 50 kHz	0,600/ 1,600/ 5,000/	33
PA	35	100/ 250/ 500/ 750/ 1000/ 1500/ 2000 ms	500	80
PC	31	ON/ OFF	OFF	107
P.ON.MSG	26	6 caracteres	–	92

En el visual	Menú N°	Opciones	Ajuste por Omisión	Página de Ref.
PRI	10	ON/ OFF	OFF	66
P.VFO	7	136 – 174 MHz (TH-K2AT) 144 – 146 MHz (TH-K2E/ ET) 400 – 470 MHz (TH-K4AT) 430 – 440 MHz (TH-K4E)		93
RESET	99	VFO/ FULL	VFO	111
SAV	16	OFF/ 0,2/ 0,4/ 0,6/ 0,8/ 1,0/ 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0	1,0	84
SCAN	11	TO/ CO/ SE	TO	68
SFT ¹	6	OFF/ +/- -/ -7,6	OFF	32
SPD	33	FA/ SL	FA	80
STP ¹	1	5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 15/ 20/ 25/ 30/ 50/ 100 kHz	5/ 12,5/ 25	86
T	3	67,0 – 254,1 Hz	88,5	35
T.CT.DCS	2	OFF/ TONE/ CTCSS/ DCS	OFF	34, 69, 73
TOT	23	3/ 5/ 10 minutos	10	94
TXI	25	ON/ OFF	OFF	95
VD	22	250/ 500/ 750/ 1000/ 1500/ 2000/ 3000 ms	500	99
VOX	20	OFF/ 1 – 9	OFF	96
VXB	21	ON/ OFF	OFF	100
WXA ⁴	37	ON/ OFF	OFF	56

¹ La configuración predeterminada dependerá del modelo de transceptor que se utilice. Véase la página de referencia para determinar la configuración predeterminada disponible para su transceptor.

² Sólo disponible para TH-K2AT K/ K2 y TH-K2E/ ET


³ Sólo disponible para TH-K2AT/ ET y TH-4AT

⁴ Sólo disponible para TH-K2AT K/ K2


OPERACIÓN POR MEDIO DE REPETIDORES

Los repetidores, que son generalmente instalados y mantenidos por clubes de radioaficionados, generalmente están situados en la cima de una montaña o en algún otro lugar elevado. Por lo general operan a una Potencia Efectiva Radiada (ERP) más alta que una estación típica. Esta combinación de elevación y alta potencia ERP permite las comunicaciones sobre distancias mucho más grandes que las comunicaciones sin repetidores.

La mayoría de los repetidores usan un par de frecuencias de transmisión y recepción estándar o no estándar (dividido impar). Además, algunos repetidores deben recibir un tono por parte del transceptor para darles acceso. Para mayores detalles, consulte su referencia de repetidores locales.



FLUJO DE LA PROGRAMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO



Si se almacenan todos los datos anteriores en un canal de memoria, no será necesario reprogramar los parámetros cada vez. Véase “CANALES DE MEMORIA” {página 41}.


Programación de un Desplazamiento


Primero se debe seleccionar una frecuencia de enlace descendiente de repetidor para radioaficionados como se describe en “Selección de una Frecuencia de Desplazamiento” {página 33}.

■ Selección de una Dirección de Desplazamiento

Seleccione si la frecuencia de transmisión va a ser mayor (+) o menor (–) que la frecuencia de recepción.

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 6 (SFT).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar “+” ó “-”.
 - Para programar una desviación de -7,6 MHz (TH-K4E solamente), seleccione “-7,6” en su lugar.
- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.



- Aparece “+” ó “-” (ó “)” encima de la frecuencia, indicando la dirección de desplazamiento seleccionada.

Si la frecuencia de transmisión desplazada cae fuera de la gama de frecuencias de transmisión admisibles, la transmisión es impedida. En este caso, ajuste la frecuencia de recepción de manera que la frecuencia de transmisión quede dentro de los límites de la banda.

Nota: No se podrá cambiar la dirección de desplazamiento mientras se esté utilizando un par de frecuencias divididas impares para transmitir.

■ Selección de una Frecuencia de Desplazamiento

Para acceder a un repetidor que requiere un par de frecuencias divididas impares, cambie la frecuencia de desplazamiento preestablecida que es la utilizada por la mayoría de los repetidores. La frecuencia de desplazamiento preestablecida la banda de 2 m es 600 kHz (en todos los modelos TH-K2); en la banda de 70 cm es 5,0 MHz (TH-K4AT) ó 1,6 MHz (TH-K4E).

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 8 (OFFSET).
- 3 Pulse **[MENU]**.




- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar la frecuencia de desplazamiento apropiada.
 - La gama de frecuencias seleccionables es de 0,000 MHz a 69,950 MHz en incrementos de 50 kHz.
- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.
- 6 Pulse cualquier tecla que no sea **[LAMP]**, **[MONI/SQL]** o **[MENU]** para salir del Modo de Menú.

TH-K4E solamente: Si se seleccionó "H" como dirección de desplazamiento, la frecuencia de desplazamiento preestablecida (-7,6 MHz) no podrá cambiarse.

Nota: Después de cambiar la frecuencia de desplazamiento, la nueva frecuencia de desplazamiento también será utilizada por el Desplazamiento Automático de Repetidor.

■ Activación de la Función Tono

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 2 (T.CT.DCS).



- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar "TONE".
- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.
- 6 Pulse cualquier tecla que no sea **[LAMP]**, **[MONI/SQL]** o **[MENU]** para salir del Modo de Menú.
 - Aparece una "T" cuando la función Tono está activada.

Nota: No se pueden usar las funciones de Tono y CTCSS/ DCS al mismo tiempo. Si se activa la función Tono después de activar CTCSS/ DCS, la función CTCSS/ DCS se desactiva.

TH-K2E/ ET/ K4E solamente: Para acceder a repetidores que requieran un tono de 1750 Hz, no se necesitará activar la función Tono. Pulse **[CALL]** sin oprimir el conmutador **[PTT]** para transmitir un tono de 1750 Hz (ajuste por omisión).

■ Selección de una Frecuencia de Tono

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 3 (T).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar la frecuencia de tono deseada.



- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.
- 6 Pulse cualquier tecla que no sea **[LAMP]**, **[MONI/SQL]** o **[MENU]** para salir del Modo de Menú.

Frecuencias de Tono Disponibles

Frecuencia de Tono (Hz)						
67,0	82,5	100,0	123,0	151,4	186,2	225,7
69,3	85,4	103,5	127,3	156,7	192,8	229,1
71,9	88,5	107,2	131,8	162,2	203,5	233,6
74,4	91,5	110,9	136,5	167,9	206,5	241,8
77,0	94,8	114,8	141,3	173,8	210,7	250,3
79,7	97,4	118,8	146,2	179,9	218,1	254,1

Nota: Hay 42 tonos diferentes disponibles para el transceptor. Estos 42 tonos incluyen 37 tonos EIA estándar y 5 tonos no estándar.

TH-K2E/ ET/ K4E solamente:

- ◆ Para transmitir un tono de 1750 Hz, simplemente pulse **[CALL]** sin presionar el conmutador **[PTT]** (ajuste por omisión). Suelte **[CALL]** para dejar de transmitir. También se puede hacer que el transceptor se mantenga en el modo de transmisión por 2 segundos después de soltar **[CALL]**; no se transmitirá continuamente un tono de 1750 Hz. Acceda al Menú N° 19 (HLD) y seleccione "ON" (activado).
- ◆ Si se desea usar la tecla **[CALL]** para recuperar el canal de Llamada en lugar de transmitir un tono de 1750 Hz, acceda al Menú N° 18 (CK) y seleccione "CALL".

TH-K2E/ 4E solamente:

- ◆ Si se pulsa **[CALL]** durante la transmisión, se transmitirá el tono 1750 Hz.

TH-K2AT/ ET/ K4AT solamente:

- ◆ Si se pulsa **[CALL]** durante la transmisión, se transmitirá el código DTMF D.

DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO DE REPETIDOR (TH-K2AT/ E/ ET SOLAMENTE)

Esta función selecciona una dirección de desplazamiento automáticamente, de acuerdo a la frecuencia en la banda de 2 m. El transceptor está programado para direcciones de desplazamiento como se ilustra a continuación. Para obtener un plan de banda actualizado de direcciones de desplazamiento de repetidor, consulte a su asociación nacional de radioaficionados.

TH-K2AT K/ K2 solamente

144,0 145,5 146,4 147,0 147,6
145.1 146.0 146.6 147.4 148.0 MHz

S	—	S	+	S	—	+	S	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---

S: Símplex

Cumple con el plan de banda ARRL estándar.

TH-K2E/ K2ET solamente

144.0 145.6 145.8 146.0 MHz

S	—	S
---	---	---

S: Símplex

Nota: El Desplazamiento Automático de Repetidor no funciona cuando la función Inversión está activada {página 38}. No obstante, si se pulsa **[F]**, **[MENU]** después que el Desplazamiento Automático del Repetidor haya seleccionado un estado de desplazamiento (división), se intercambian las frecuencias de recepción y de transmisión.

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú Nº 9 (ARO).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para activar (ajuste por omisión) o desactivar la función.
- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.


FUNCIÓN DE INVERSIÓN

La función de Inversión intercambia frecuencias de transmisión y recepción separadas. De esta manera, cuando se utiliza un repetidor, se puede verificar manualmente la intensidad de la señal que se recibe directamente de la otra estación. Si la señal de la estación es potente, las dos estaciones deberán mudarse a una estación símplex para desocupar el repetidor.

Para intercambiar las frecuencias de transmisión y recepción:

Pulse **[F]**, **[MENU]** para activar o desactivar la función Inversión.

- Aparece una “R” cuando la función está activada.




Nota: Se puede activar la función Inversión cuando se opera en el Modo Símplex. No obstante, no cambia la frecuencia de Transmisión/Recepción.

VERIFICADOR AUTOMÁTICO DE SÍMPLEX (ASC)

Mientras se utiliza un repetidor, la función ASC verifica periódicamente la intensidad de la señal que se esté recibiendo de la otra estación. Si la señal de la estación es suficientemente potente como para permitir el contacto directo sin repetidor, el indicador “**R**” comenzará a parpadear.

Pulse **[F]**, **[MENU]** (1 s) para activar (o desactivar) la función.

- Aparece “**R**” cuando la función está activada.
- Mientras el contacto directo es posible, “**R**” parpadea.



Notas:

- ◆ El ícono “**R**” deja de parpadear cuando se oprime el conmutador **[PTT]**.
 - ◆ ASC puede activarse mientras se opera en el modo Símplex. No obstante, no cambia las frecuencias de Transmisión/ Recepción.
 - ◆ ASC no funciona durante la exploración.
 - ◆ ASC no funciona mientras la función Alerta Meteorológica está activada (TH-K2AT K/ K2 solamente) {página 55}.
 - ◆ La activación de ASC mientras se está utilizando la Inversión, desactiva la función Inversión.
 - ◆ Si se llama un canal de memoria o el Canal de Llamada que contiene la condición de Inversión activada, ASC se desactiva.
 - ◆ ASC hace que el audio recibido se interrumpa momentaneamente cada 3 segundos.
-

EXPLORACIÓN DE ID. DE FREC. DE TONO

Esta función explora todas las frecuencias de tono para identificar la frecuencia de tono de una señal recibida. Puede utilizar la función para determinar la frecuencia de tono requerida accediendo a su repetidor local.

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 3 (T).

3 Pulse **[MENU]** (1 s).



- La exploración comienza cuando el transceptor recibe una señal. El punto decimal parpadea durante la exploración.
- Cuando el transceptor recibe una señal durante la Exploración de Id. de Frec. de Tono, la señal se emite por el altavoz.
- Para explorar en sentido contrario, gire el control de **Sintonía**.
- Para desactivar de la función, pulse **[PTT]**.
- Cuando la frecuencia de tono es identificada, suena un pitido y la frecuencia identificada parpadea.



- 4 Pulse **[MENU]** para programar la frecuencia identificada en lugar de la frecuencia de tono actual.
- Pulse cualquier tecla que no sea **[MENU]**, **[LAMP]**, o **[MONI/SQL]** si no desea programar la frecuencia identificada.
 - Gire el control de **Sintonía** mientras la frecuencia identificada esté parpadeando para reanudar la exploración.

Nota: Algunos repetidores no retransmiten el tono de acceso en la señal de enlace descendiente. En este caso, revise la señal de enlace ascendente de la otra estación para detectar el tono de acceso al repetidor.

CANALES DE MEMORIA

En los canales de memoria se pueden almacenar frecuencias y datos relacionados que se usen frecuentemente, para no tener que reprogramar los datos cada vez. Puede recuperarse rápidamente un canal programado con una operación simple. Hay un total de 100 canales de memoria (50 cuando se usa la función Nombre de Memoria) disponibles para almacenar frecuencias, modos y otras condiciones de operación.

NÚMERO DE CANALES DE MEMORIA

El transceptor debe configurarse para 100 canales de memoria sin la función Nombre de Memoria o para 50 canales de memoria con la función Nombre de Memoria (predeterminado).

Para cambiar la capacidad de canales de memoria:

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 13 (M.CH).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar "50" (predeterminado) o "100".



- 5 Pulse **[MENU]**.
 - Aparece "SURE ?" (¿ESTÁ SEGURO?).
- 6 Pulse **[MENU]** para aceptar o cualquier tecla que no sea **[MENU]**, **[LAMP]**, o **[MONI/SQL]** para cancelar.

Notas:

- ◆ Si se cambia la capacidad de canales de memoria de 100 canales a 50 canales después de haber almacenado datos en los canales del 50 al 99, todos los datos en los canales del 50 al 99 se borrarán.
 - ◆ Si se cambia la capacidad de canales de memoria de 50 canales a 100 canales después de almacenar nombres de Memoria en esos canales, todos los datos de nombres de Memoria se borrarán.
-

¿CANAL DE MEMORIA SÍMPLEX Y REPETIDOR O DIVIDIDO IMPAR?

Todos los canales de memoria pueden usarse como canales símplex y repetidor o divididos impares. Puede guardarse sólo una frecuencia para ser usada como canal símplex y repetidor, o dos frecuencias separadas para ser usadas como un canal dividido impar. Seleccione una de las dos aplicaciones para cada canal según las operaciones que desee realizar.

Los canales símplex y repetidor permiten:

- Operación de frecuencia símplex
- Operación de repetidor con un desplazamiento estándar (si hay una dirección de desplazamiento almacenada)

Los canales divididos impares permiten:

- Operación de repetidor con un desplazamiento no estándar

Nota: No solamente se pueden almacenar datos en canales de memoria, sino también escribir los nuevos datos sobre los datos existentes.

Los datos indicados a continuación pueden almacenarse en todos los canales de memoria:

Parámetro	Símbolo y Repetidora	Dividido Impar
Frecuencia de recepción	Sí	Sí
Frecuencia de transmisión		Sí
Frecuencia de tono	Sí	Sí
Tono Activado	Sí	Sí
Frecuencia CTCSS	Sí	Sí
CTCSS Activado	Sí	Sí
Código DCS	Sí	Sí
DCS Activado	Sí	Sí
Dirección de desplazamiento	Sí	N/A
Frecuencia de desplazamiento	Sí	N/A
La inversión está Activado	Sí	N/A
Incremento de frecuencia	Sí	Sí
Banda FM estrecha	Sí	Sí
Desviación de Batido	Sí	Sí
Bloqueo de Canal de Memoria	Sí	Sí
Nombre de Canal de Memoria	Sí	Sí

Sí: Se puede almacenar en la memoria.

N/A: No se puede almacenar en la memoria.

Almacenamiento de Frecuencias Símplex o Frecuencias de Repetidor Estándar

- 1 Pulse **[VFO]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar la frecuencia deseada.
 - También se puede introducir la frecuencia deseada directamente en el teclado (TH-K2AT/ ET/ K4AT solamente) {página 21}.
- 3 Si está almacenando una frecuencia de repetidor estándar, seleccione los datos siguientes:
 - Dirección de desplazamiento {página 32}
 - Función Tono, de ser necesario {página 34}
 - Función CTCSS/ DCS, de ser necesario {páginas 69, 73}

Si se está almacenando una frecuencia símplex, se podrán seleccionar otros datos relacionados (configuración de CTCSS o DCS, etc.).

- 4 Pulse **[F]**, **[MR]**.
 - Aparece un número de canal de memoria y parpadea.
 - Aparece “▲” si el canal contiene datos.




- Número de canal de memoria L0/U0 – L2/U2 {página 61}, Pr (Canal Prioritario) {página 65} y AL (Alerta Meteorológica) {página 55} (TH-K2AT K/ K2 solamente) están reservados para otras funciones.
- 5 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el canal de memoria en que desee almacenar los datos.
 - 6 Pulse **[MR]** para almacenar los datos en el canal.

Almacenamiento de Frecuencias de Repetidor Divididas Impares

Algunos repetidores usan un par de frecuencias de transmisión y recepción con un desplazamiento no estándar. Si se almacenan dos frecuencias separadas en un canal de memoria, podrá operarse en esos repetidores sin programar la frecuencia y dirección del desplazamiento.

- 1 Almacene la frecuencia de recepción deseada y datos relacionados siguiendo el procedimiento para frecuencias de repetidores símplex o estándar {página 44}.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar la frecuencia de transmisión deseada.
- 3 Pulse **[F]**, **[MR]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el canal de memoria programado en el paso 1.
- 5 Pulse **[PTT]+[MR]**.




- La frecuencia de transmisión es almacenada en el canal de memoria.

Nota: Cuando se llama un canal de memoria dividido impar, aparecen “+” y “-” en el visual. Para confirmar la frecuencia de transmisión, pulse **[F]**, **[MENU]** (función Inversión) {página 38}.

Llamada (recuperación) de un Canal de Memoria

■ Utilizando el Control de Sintonía

- 1 Pulse **[MR]** para entrar al Modo de Llamada de Memoria.
 - Se recupera el último canal de memoria utilizado.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el canal de memoria deseado.



- No se podrá llamar un canal de memoria vacío.
- Para restaurar el modo VFO, pulse **[VFO]**.

■ Utilizando un Teclado Numérico (TH-K2AT/ ET/ K4AT solamente)

También se puede recuperar un canal de memoria introduciendo el número del canal de memoria deseado en el teclado.

- 1 Pulse **[MR]** para entrar en el Modo de Llamada de Memoria.
- 2 Pulse **[#]**, e introduzca los 2 dígitos del número de canal.
 - Por ejemplo, para recuperar el canal 49, pulse **[#]**, **[4]**, **[9]**.
 - También se puede introducir un número de canal de memoria menor a 10 pulsando **[#]** después de introducir el número del canal. Por ejemplo, para recuperar el canal 9, pulse **[#]**, **[9]**, **[#]**. También se puede pulsar **[#]**, **[0]**, **[9]**.


Notas:

- ◆ No se podrá llamar un canal de memoria vacío. Suena un pitido de error.
 - ◆ No se pueden recuperar los canales de memoria Exploración de Programas (L0/U0 – L2/U2), Canal Prioritario (Pr) y Alerta Meteorológica (AL) (TH-K2AT K/ K2 solamente) utilizando el teclado numérico.
 - ◆ Cuando se llama un canal de memoria dividido impar, aparecen “+” y “-” en el visual. Pulse **[F]**, **[MENU]** (función Inversión) {página 38} para mostrar la frecuencia de transmisión.
 - ◆ Después de llamar un canal de memoria, pueden modificarse datos tales como Tono o CTCSS. No obstante, estos ajustes, se borran cuando se selecciona otro canal o el modo VFO. Para almacenar los datos permanentemente, sobrescriba el contenido del canal de memoria {página 44}.
-

BORRADO DE UN CANAL DE MEMORIA

Para borrar los datos de un canal de memoria individual:

- 1 Recupere el canal de memoria al que quiera borrar los datos.
- 2 Oprima y mantenga **[⏻]** (ENCENDIDO) para apagar el transceptor.
- 3 Pulse **[MR]+[⏻]** (ENCENDIDO).
 - Aparece un mensaje de confirmación.



- 4 Pulse **[MR]** para borrar los datos del canal.
 - Los contenidos del canal de memoria se borran.
 - Para dejar de borrar canales de memoria, pulse una tecla que no sea **[MR]**, **[LAMP]**, **[MONI/SQL]** o **[⏻]** (ENCENDIDO).

Notas:

- ◆ El Canal de Llamada no puede borrarse.
 - ◆ También se pueden borrar los datos del Canal Prioritario, L0/U0 – L2/U2 y Alerta Meteorológica.
 - ◆ No se pueden borrar datos de canal en el modo de Visualización de Canales o cuando la función Bloqueo está activada.
 - ◆ Para borrar el contenido de todos los canales de memoria al mismo tiempo, realice una Reposición Total {página 111}.
-

ASIGNACIÓN DE UN NOMBRE A UN CANAL DE MEMORIA

Se pueden asignar nombres de hasta 6 caracteres alfanuméricos a los canales de memoria. Cuando se llame un canal de memoria que tenga nombre, éste aparecerá en el visual en lugar de la frecuencia almacenada. Los nombres podrán ser indicativos de llamada, nombres de repetidores, de ciudades, de personas, etc. Para poder usar la función Nombre de Memoria, la capacidad de canales de memoria deberá estar establecida como 50 canales. Para cambiar la capacidad de canales de memoria de 100 a 50, acceda al Menú N° 13 (M.CH) {página 41}.

- 1 Pulse **[MR]** para recuperar el canal de memoria deseado.
- 2 Pulse **[MENU]** para entrar en el Modo de Menú.
- 3 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 14 (M.NAME).
- 4 Pulse **[MENU]**.
 - Aparece un cursor intermitente.



- 5 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar un carácter.

- Se pueden introducir los siguientes caracteres:
0 – 9, A – Z, – (guión), / (barra), y espacio.
- Pulse **[MONI/SQL]** para borrar el carácter en la posición actual del cursor.

6 Pulse **[MENU]**.

- El cursor se mueve al siguiente dígito.



7 Repita los pasos 5 y 6 para introducir hasta 6 dígitos.

- Para completar la entrada, pulse **[MENU]** sin seleccionar un carácter.
- Pulsar **[MONI/SQL]** para borrar un carácter.
- Pulse cualquier tecla que no sea **[MONI/SQL]**, **[MENU]** o **[LAMP]** para cancelar la introducción.

Luego de almacenar un nombre de Memoria, el nombre de Memoria aparece en lugar de la frecuencia de operación. No obstante, todavía se puede mostrar la frecuencia de operación, si se desea. Para mostrar la frecuencia en lugar del nombre de Memoria, acceda al Menú N° 15 (MDF) y seleccione "FRQ". Este menú alterna el visual entre el nombre de Memoria ("MN") y la frecuencia ("FRQ").

Notas:

- ◆ No se puede asignar un nombre al Canal de Llamada {página 53}.
 - ◆ No se puede asignar un nombre de Memoria a un canal que no contenga datos.
 - ◆ Se puede escribir sobre los nombres almacenados repitiendo los pasos 1 a 7.
 - ◆ El nombre almacenado se borra cuando se borran los datos del canal de Memoria.
-

TRANSFERENCIA DE CANAL DE MEMORIA

Transferencia de Memoria ➔ VFO

Después de recuperar las frecuencias y datos relacionados del Modo de Llamada de Memoria, se pueden copiar los datos al VFO. Esta función es útil, por ejemplo, cuando la frecuencia que se quiere monitorizar está cerca de la frecuencia almacenada en un canal de memoria.

- 1 Pulse **[MR]**, y gire el control de **Sintonía** para recuperar el canal de memoria deseado.
- 2 Pulse **[F]**, **[VFO]** para copiar los datos del canal de memoria al VFO.

Notas:

- ◆ Para copiar los datos de un canal dividido impar {página 45}, active la función Inversión {página 38} antes de realizar la transferencia.
 - ◆ También se podrán transferir los canales de memoria de Exploración de Programas (L0/U0 – L2/U2), y Canal Prioritario (Pr) y la frecuencia de Alerta Meteorológica (AL) al VFO.
-


Transferencia de Canal ➔ Canal

Se puede copiar la información de un canal de memoria a otro. Esta función es útil cuando se almacenan frecuencias y datos relacionados que se quieran modificar temporalmente en el Modo de Llamada de Memoria.

- 1 Pulse **[MR]**, y gire el control de **Sintonía** para recuperar el canal de memoria deseado.
- 2 Pulse **[F]**, **[MR]**.



- 3 Seleccione el canal de memoria donde quiera los datos copiados, usando el control de **Sintonía**.



- 4 Pulse **[MR]**.

Las tablas siguientes ilustran cómo se transfieren datos entre canales de memoria.

Canal 0 – 99	➡	Canal 0 – 99
Frecuencia de Recepción	➡	Frecuencia de Recepción
Frecuencia de Transmisión	➡	Frecuencia de Transmisión
Frecuencia de tono	➡	Frecuencia de tono
Dirección de desplazamiento	➡	Dirección de desplazamiento
Frecuencia CTCSS	➡	Frecuencia CTCSS
Código DCS	➡	Código DCS
Estado de Tono/ CTCSS/ DCS Activado/ Desactivado	➡	Estado de Tono/ CTCSS/ DCS Activado/ Desactivado
Frecuencia de desplazamiento	➡	Frecuencia de desplazamiento
La inversión está Activada	➡	La inversión está Activada
Incremento de frecuencia	➡	Incremento de frecuencia
Nombre de Canal de Memoria ¹	➡	Nombre de Canal de Memoria ¹
Bloqueo de Canal de Memoria Activado/ Desactivado	➡	Bloqueo de Canal de Memoria Activado/ Desactivado

Canal 0 – 99	➡	L0/U0 – L2/U2, Pr AL ¹
Frecuencia de Recepción	➡	Frecuencia de Recepción
Frecuencia de Transmisión	➡	Frecuencia de Transmisión
Frecuencia de tono	➡	Frecuencia de tono
Dirección de desplazamiento	➡	Dirección de desplazamiento
Frecuencia CTCSS	➡	Frecuencia CTCSS
Código DCS	➡	Código DCS
Estado de Tono/ CTCSS/ DCS Activado/ Desactivado	➡	Estado de Tono/ CTCSS/ DCS Activado/ Desactivado
Frecuencia de desplazamiento	➡	Frecuencia de desplazamiento
La inversión está Activada	➡	La inversión está Activada
Incremento de frecuencia	➡	Incremento de frecuencia
Nombre de Canal de Memoria ²	➡	Nombre de Canal de Memoria ²
Bloqueo de Canal de Memoria Activada	➡	Bloqueo de Canal de Memoria Activada

¹ TH-K2AT K/ K2 solamente

² Cuando se selecciona "50" en el Menú N° 13 (M.CH).

Nota: Al transferir un canal dividido impar, el estado de Inversión, la dirección de Desplazamiento, y la frecuencia de Desplazamiento no se transfieren {páginas 32, 33, 38}.

Reprogramación del Canal de Llamada

- 1 Seleccione la frecuencia deseada y los datos relacionados (Tono, CTCSS, DCS, dirección de desplazamiento, etc.).
 - Cuando se programa el Canal de Llamada como canal dividido impar, se necesita primero seleccionar una frecuencia de recepción.
- 2 Pulse **[F]**, **[CALL]**.
 - La frecuencia seleccionada y los datos relacionados son guardados en el Canal de Llamada.



Para almacenar también una frecuencia de transmisión aparte, continúe con los pasos siguientes.

- 3 Seleccione la frecuencia de transmisión deseada.
- 4 Pulse **[F]**.
- 5 Pulse **[PTT]**+**[CALL]**.
 - La frecuencia de transmisión aparte es almacenada en el Canal de Llamada.

Notas:

- ◆ Cuando se recupera un Canal de Llamada dividido impar, aparecen “+” y “-” en el visual.
 - ◆ El estado de Inversión y el estado de desplazamiento no son almacenados en un Canal de Llamada dividido impar.
-

ALERTA METEOROLÓGICA (TH-K2AT K/ K2 SOLAMENTE)

Se puede programar uno de los canales de Radio Meteorológica NOAA en el canal de memoria AL del TH-K2AT. El transceptor puede configurarse para vigilar la Alerta Meteorológica NOAA (1050 Hz) y avisará automáticamente recuperando y monitorizando la frecuencia de Radio Meteorológica cuando se difunda el tono de Alerta Meteorológica.

Programación de la Frecuencia de Radio Meteorológica

El transceptor está preprogramado a 162,550 MHz (WX1). Se puede almacenar una frecuencia diferente al canal AL para usar esta función. Consulte su frecuencia de Radio Meteorológica local en la guía de frecuencias de canales NOAA antes de usar la función de Alerta Meteorológica. La información más reciente sobre Radio Meteorológica puede obtenerse en <http://www.nws.noaa.gov/nwr/>.

- 1 Pulse **[VFO]**.
- 2 Seleccione la frecuencia de Radio Meteorológica NOAA local utilizando el control de **Sintonía** o el teclado.
- 3 Pulse **[F]**, **[MR]**.
- 4 Gire el control de para seleccionar el canal de memoria "AL" (Alerta).
- 5 Pulse **[MR]**.
 - Suena un pitido largo y una nueva frecuencia de Radio Meteorológica NOAA se almacena en la memoria "AL".

Frecuencias de Radio Meteorológica (MHz)							
WX1	WX2	WX3	WX4	WX5	WX6	WX7	WX8
162,550	162,400	162,475	162,425	162,450	162,500	162,525	163,275

Notas:

- ◆ Cuando se realiza una Reposición Total {página 111}, la frecuencia de Radio Meteorológica restaura la frecuencia preestablecida de fábrica (162,550 MHz).
 - ◆ Cuando se borra el canal de Radio Meteorológica {página 47}, se restaura la frecuencia preestablecida de fábrica (162,550 MHz).
 - ◆ También se pueden transferir los datos del canal de memoria AL al VFO o a otro canal de memoria.
-

Habilitación de la Alerta Meteorológica

Se puede monitorizar la frecuencia de Radio Meteorológica de forma continua, o en el trasfondo mientras se recibe en otra frecuencia.

Para monitorizar la frecuencia de Radio Meteorológica de forma continua:

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 37 (WXA).
- 3 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar "ON" (activado).
- 4 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste.
 - La frecuencia cambia automáticamente a la frecuencia de Radio del Tiempo.
 - Aparece "WX" en el LCD y el transceptor se enmudece.
 - Las funciones Tono, CTCSS y DCS no pueden configurarse en el canal AL.
 - Cuando se difunde el tono de Alerta Meteorológica, suena un código morse "WX" por el altavoz y el transceptor se desennmudece.
- 5 Para salir del Modo de Alerta Meteorológica, pulse **[MENU]**, seleccione el Menú N° 37 (WXA), y ajústelo a "OFF" (desactivado).

Si se desea monitorizar otra frecuencia mientras se monitoriza la Radio Meteorológica en el trasfondo:

- 1 Realice los pasos 1 – 4 anteriores.
- 2 Pulse **[VFO]** o **[MR]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar otra frecuencia o canal de memoria.
 - Permanece “WX” en el LCD.
- 3 Cuando se difunda el tono de Alerta Meteorológica, el transceptor automáticamente cambiará a la frecuencia de Radio Meteorológica.
- 4 Para salir el Modo de Alerta Meteorológica, pulse **[MENU]**, seleccione el Menú N° 37 (WXA), y ajústelo a “OFF” (desactivado).

Notas:

- ◆ El transceptor revisa el tono de alerta meteorológica cada 1 segundo mientras se está monitorizando otra frecuencia o canal.
 - ◆ Si el transceptor está transmitiendo o recibiendo una señal en otra frecuencia, la función Alerta Meteorológica pausa temporalmente.
-

VISUALIZACIÓN DE CANALES

En este modo el transceptor muestra solamente los números de los canales de memoria (o sus nombres si se almacenaron), en lugar de las frecuencias.

- 1 Pulse **[PTT]+[MR]+[⏻]** (ENCENDIDO).
 - El transceptor muestra el número de canal de memoria en lugar de las frecuencias de operación.



- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el número del canal de memoria deseado.

En el Modo de Visualización de Canales, solamente se pueden operar las teclas que aparecen a continuación.

[TECLA]

PTT	LAMP	MONI/SQL	F	# ¹
MR	CALL	Control de Sintonía	⏻	

¹ TH-K2AT/ ET/ K4AT solamente

Luego [F]

PTT	LAMP ¹	MONI/SQL	MENU	F
⏻				

¹ La luz se mantiene encendida hasta que se pulsa **[F]**, **[LAMP]** nuevamente {página 88}.

[TECLA] (1 s)

F	MR	CALL
---	----	------

Durante la transmisión:

LAMP	MENU	CALL ¹	Control de Sintonía ²	⏻
------	------	-------------------	---	---

¹ Se transmite un tono 1750 Hz (TH-K2E/ K4E) {página 36}. Se transmite un tono DTMF D (TH-K2AT/ ET/ K4AT) {página 76}.

² El teclado DTMF, **[0]** – **[9]**, **[*]**, **[#]**, y **[F]** (tono A) – **[CALL]** (tono D) también funciona (TH-K2AT/ ET, K4AT solamente) {página 76}.

Para volver a la operación normal, apague el transceptor y pulse **[PTT]+[MR]+[⏻]** (ENCENDIDO) nuevamente.

Notas:

- ◆ Para entrar en el Modo de Visualización de Canal debe haber como mínimo un canal que contenga datos.
 - ◆ Si el canal de memoria contiene datos de nombre de Memoria, el nombre de la Memoria aparece en lugar de los caracteres “CH”.
-

EXPLORACIÓN

La exploración es una función útil para la monitorización a manos libres de sus frecuencias favoritas. Al familiarizarse con todo tipo de exploración aumentará su eficiencia de operación. Este transceptor proporciona los siguientes tipos de exploración.

Tipo de Exploración		Propósito
Exploración Normal	Exploración de Banda	Explora toda la banda de la frecuencia seleccionada.
	Exploración de Programas	Explora las gamas de frecuencia especificadas almacenadas en los canales L0/U0 – L2/U2.
Exploración de Memoria	Exploración de Todos los Canales	Explora todos los canales de Memoria del 0 al 99 (ó 49).
Exploración de Llamada	VFO	Explora el canal de Llamada y la frecuencia VFO actual.
	Canal de Memoria	Explora el canal de Llamada y el canal de Memoria seleccionado.
Exploración Prioritaria		Comprueba las actividades del canal prioritario (Pr) cada 3 segundos.

Notas:

- ◆ Cuando la función CTCSS o DCS está activada, el transceptor para en una frecuencia ocupada y decodifica el tono CTCSS o el código DCS. Si el tono o código coincide, el transceptor se desemmudece. De lo contrario, resume la exploración.
 - ◆ Pulse y mantenga **[MONI/SQL]** para pausar la exploración de manera de vigilar la frecuencia de exploración. Libere **[MONI/SQL]** para reanudar la exploración.
 - ◆ Mientras el transceptor está en el Modo VOX o transmitiendo, cesa la exploración (excluyendo la Exploración Prioritaria).
 - ◆ Al pulsarse **[MENU]** la exploración se detiene.
 - ◆ Al comenzar la exploración se desactiva el Verificador Simplex Automático (ASC) {página 38}.
 - ◆ Si se pulsa cualquier tecla que no sean las siguientes durante la exploración, el transceptor se saldrá de la exploración (excluyendo la Exploración Prioritaria). La Exploración Prioritaria se detiene mientras "Pr" parpadea: **[F]**, **[F] (1 s)**, **[LAMP]**, **[MONI/SQL]**, control de **Sintonía**, y **[F]** seguido de **[MONI/SQL]**.
-

EXPLORACIÓN NORMAL

Cuando se opera el transceptor en el Modo VFO, hay 2 tipos de exploración disponibles: Exploración de Banda y Exploración de Programas.

Exploración de Banda

El transceptor explora toda la banda de la frecuencia seleccionada. Por ejemplo, si se está operando y recibiendo en los 144,525 MHz, explora todas las frecuencias disponibles para la banda de 2 m. (Consulte la gama de frecuencias VFO del receptor en las especificaciones {página 122}.) Cuando la frecuencia de recepción VFO actual queda fuera de la gama de frecuencias de Exploración de Programas {página 59}, el transceptor explora toda la gama disponible para el VFO actual.

- 1 Pulse **[VFO]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar la frecuencia que quede fuera de la gama de frecuencias de la Exploración de Programas.

- 3 Pulse **[VFO]** (1 s) para comenzar la Exploración de Banda.
- 4 Para cesar la Exploración de Banda, pulse **[VFO]** o **[PTT]**.

Notas:


- ◆ Mientras se explora, se puede cambiar la dirección de las frecuencias de exploración girando el control de **Sintonía**.
 - ◆ El transceptor explora la gama de frecuencias almacenada en el Menú N° 7 (P.VFO) {página 93}.
 - ◆ Si se selecciona una frecuencia dentro de la gama L0/U0 – L2/U2 en el paso 3, la Exploración de Programas {página 61} se inicia.
 - ◆ Si se pulsa **[MONI/SQ]**, la Exploración de Banda pausa temporalmente. Libere **[MONI/SQ]** para reanudar la exploración.
-

Exploración de Programa

Se puede limitar la gama de frecuencias a explorar. Hay 3 pares de canales de memoria (L0/U0 – L2/U2) disponibles para especificar las frecuencias inicial y final. La Exploración de Programas monitoriza la gama entre las frecuencias inicial y final almacenadas en estos canales de memoria. Antes de realizar la Exploración de Programas, almacene la gama de frecuencias de la Exploración de Programas en uno de los pares de canales de memoria (L0/U0 – L2/U2).

■ Almacenamiento de una Gama de Frecuencias de Exploración de Programas

- 1 Pulse **[VFO]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar la frecuencia inicial.
- 3 Pulse **[F]**, **[MR]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar un canal de memoria del L0 – L2.



- 4 Pulse **[MR]** para almacenar la frecuencia inicial en el canal de memoria.
- 5 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar la frecuencia final deseada.
- 6 Pulse **[F]**, **[MR]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar un canal del U0 – U2, que corresponda al canal seleccionado en el paso 4.
 - Por ejemplo, si se selecciona L0 en el paso 4, se debe seleccionar U0 en este paso.



- 7 Pulse **[MR]** para almacenar la frecuencia final en el canal de memoria.

■ Realización de una Exploración de Programas

- 1 Pulse **[VFO]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar una frecuencia dentro de la gama de frecuencias de los canales de memoria L0/U0 – L2/U2.
- 3 Pulse **[VFO]** (1 s) para comenzar la Exploración de Programas.
- 4 Para cesar la Exploración de Programas, pulse **[VFO]** o **[PTT]**.

Notas:

- ◆ Si se pulsa **[MONI/SQL]**, la Exploración de Programas pausa temporalmente. Libere **[MONI/SQL]** para reanudar la exploración.
- ◆ El transceptor cesa de explorar cuando detecta una señal.
- ◆ Si más de 2 pares de canales de Exploración de Programas se almacenan y la gama de frecuencia entre los pares se superpone, el número de canal de memoria de Exploración de Programas más chico tiene prioridad.

- ◆ Para realizar la Exploración de Programas, el canal “L” debe ser más bajo que el canal “U”. De lo contrario, se inicia la Exploración de Banda {página 58}.
-

EXPLORACIÓN DE MEMORIA

La Exploración de Memoria monitoriza los canales de memoria en que se han almacenado frecuencias.

Exploración de Todos los Canales

El transceptor explora todos los canales de memoria en que se han almacenado frecuencias.

1 Pulse **[MR]** (1 s).

- La exploración comienza por el último número de canal de memoria y asciende por los números de canal (predeterminado). Gire el control de **Sintonía** para cambiar la dirección de exploración.

2 Para cesar la Exploración de Todos los Canales, pulse **[MR]** o **[PTT]**.

Notas:

- ◆ Deberá haber 2 canales de memoria o más que contengan datos, excluyendo los canales de memoria de funciones especiales (L0/U0 – L2/U2, Pr, y AL).
 - ◆ Se puede realizar la Exploración de Todos los Canales en el Modo de Visualización de Canales {página 57}.
-

EXPLORACIÓN DE LLAMADA

Se puede alternar entre la monitorización del Canal de Llamada y la frecuencia de operación actual.

- 1 Seleccione la frecuencia (en Modo VFO o de Llamada de Memoria) que se desee monitorizar.
 - En el Modo VFO, gire el control de **Sintonía** y seleccione la frecuencia deseada.
 - En el Modo de Llamada de Memoria, gire el control de **Sintonía** para seleccionar el canal de memoria que se desee monitorizar.
- 2 Pulse **[CALL] (1 s)** para comenzar la Exploración de Llamadas.
- 3 El Canal de Llamada y la frecuencia VFO o canal de memoria seleccionado se monitorizan.
- 4 Para cesar la Exploración de Llamadas, pulse **[PTT]** o **[CALL]**.

Notas:

- ◆ Se puede configurar la función de la tecla CALL (Llamada) con la función "CALL" (Menú N° 18) antes de usar Exploración de Llamada. De lo contrario, se transmitirá un tono de 1750 Hz.
 - ◆ El transceptor cesa de explorar cuando detecta una señal.
 - ◆ Se puede realizar la Exploración de Llamada aunque se haya bloqueado el canal de memoria {página 67}.
-

EXPLORACIÓN PRIORITARIA

En ocasiones podrían quererse comprobar las actividades de una frecuencia favorita mientras se monitorizan otras frecuencias. En este caso, utilice la función de Exploración Prioritaria. La Exploración Prioritaria comprueba las actividades del Canal Prioritario cada 3 segundos. Si el transceptor detecta una señal en el Canal Prioritario, recupera la frecuencia.

Nota: Si no se opera ningún control o tecla por 3 segundos después de caer la señal, el transceptor retorna a la frecuencia original y resume la Exploración Prioritaria.

Programación de Canales Prioritarios

- 1 Pulse **[VFO]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar la frecuencia de Canal Prioritario deseada.
- 3 Seleccione las funciones de llamada selectiva, de ser necesario.
- 4 Pulse **[F]**, **[MR]**.
 - Aparece el número de canal de memoria y parpadea.
- 5 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar "Pr".



- 6 Pulse **[MR]** para almacenar los datos en el Canal Prioritario.

Utilización de la Exploración Prioritaria

- 1 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar Menú N° 10 (PRI).
- 2 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar “ON” (activado).
- 3 Pulse **[MENU]** para iniciar la Exploración Prioritaria.
 - Aparece “PRI”.
- 4 Pulse cualquier tecla que no sea **[PTT]**, **[LAMP]**, o **[MONI/SQL]** para salir del Modo de Menú.
 - El transceptor comprobará si hay señales en el Canal Prioritario cada 3 segundos.
 - Cuando el transceptor detecta una señal en el Canal Prioritario, “Pr” parpadea y la frecuencia cambia al Canal Prioritario.
 - Si no se opera ningún control o tecla por 3 segundos después de caer la señal, el transceptor retorna a la frecuencia original y resume la Exploración Prioritaria.
- 5 Para salir de la Exploración Prioritaria, seleccione “OFF” (desactivado) en el paso 2.
 - También se puede pulsar cualquier tecla que no sea **[PTT]**, **[F]**, **[LAMP]**, **[MONI/SQL]**, **[F]** luego **[MONI/SQL]** y **[F] (1 s)** para salir de la Exploración Prioritaria mientras “Pr” parpadea.

Notas:

- ◆ Si se recibe una señal en el Canal Prioritario, con un código CTCSS o DCS programado, el Canal Prioritario se recupera solamente cuando el tono/ código programado concuerda.
 - ◆ Pulse y mantenga pulsada **[MONI/SQL]** para pausar la Exploración Prioritaria cuando el transceptor no esté mostrando el Canal Prioritario. Libere **[MONI/SQL]** para reanudar la Exploración Prioritaria.
 - ◆ Si se borra el Canal Prioritario {página 47}, la Exploración Prioritaria cesa.
 - ◆ Si se pulsa cualquier tecla que no sean las siguientes mientras “Pr” parpadea, el transceptor se saldrá de la Exploración Prioritaria: **[LAMP]**, **[MONI/SQL]**, **[F] (1 s)**, **[F]** seguido de **[MONI/SQL]** (ajuste de Silenciamiento) y **[PTT]**.
-

BLOQUEO DE CANALES DE MEMORIA

Se pueden bloquear los canales de memoria que se prefiera no monitorizar durante la Exploración de Memoria de Todos los Canales {página 63}.

- 1 Pulse **[MR]** para entrar en el Modo de Llamada de Memoria.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el canal de memoria que se desee bloquear.
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú Nº 12 (L.OUT).
- 5 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar "ON" (activado).



Modo de canal de memoria

- 6 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste.
- 7 Pulse cualquier tecla que no sea **[LAMP]**, o **[MONI/SQL]** para salir del Modo de Menú.
 - Aparece un ícono "★" debajo del número de canal de memoria, indicando que el canal está bloqueado.
- 8 Para desbloquear el canal de memoria, repita los pasos 1 – 7, seleccionando "OFF" (desactivado) en el paso 5.
 - El ícono "★" desaparece.

Notas:

- ◆ Las memorias de Exploración de Programas (L0/U0 – L2/U2), Canal Prioritario (Pr) y frecuencia de Radio del Tiempo (AL) no se pueden bloquear.
 - ◆ Aún si un canal de memoria está bloqueado, se puede realizar una Exploración de Llamada {página 64} entre el Canal de Llamada y el canal de memoria.
-

MÉTODO DE REANUDACIÓN DE LA EXPLORACIÓN

El transceptor deja de explorar en la frecuencia (o canal de memoria) donde se detecta una señal. Luego continúa explorando o se detiene de acuerdo al Modo de Reanudación que se haya seleccionado.

- **Modo Accionado por Tiempo (predeterminado)**

El transceptor permanece en una frecuencia ocupada (o canal de memoria ocupado) por aproximadamente 5 segundos, y luego continúa explorando aunque la señal esté todavía presente.

- **Modo Accionado por Portadora**


El transceptor permanece en una frecuencia ocupada (o canal de memoria ocupado) hasta que la señal desaparece. Hay un retardo de 2 segundos entre la desaparición de la señal y la reanudación de la exploración.

- **Modo de Búsqueda**

El transceptor se mueve a una frecuencia o canal de memoria donde haya una señal presente y se detiene.

Para cambiar el método de reanudación de la exploración:

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 11 (SCAN).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el Control de **Sintonía** para seleccionar el Modo "TO" (Accionado por Tiempo), "CO" (Accionado por Portadora), o "SE" (Búsqueda).



- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el nuevo ajuste. De lo contrario, pulse **[PTT]** para cancelarlo.

CTCSS y DCS

En algunas oportunidades podría preferirse recibir llamadas solamente de personas o grupos específicos. En este caso utilice la Llamada Selectiva. El transceptor está equipado con CTCSS (Sistema de Silenciamiento Codificado de Tonos Continuos) y DCS (Silenciamiento Codificado Digital). Estas Llamadas Selectivas permiten que se pasen por alto (no se oigan) las llamadas no deseadas de otras personas que estén usando la misma frecuencia. El transceptor solamente se desenmudece cuando se recibe una señal con el mismo tono CTCSS o código DCS.

Nota: CTCSS y DCS no hacen a la conversación privada o codificada por mezclador. Solamente le exime de escuchar conversaciones no deseadas.

CTCSS

Un tono CTCSS es un tono subaudible que se selecciona de entre 42 frecuencias de tono listadas en la tabla de la página 71. La lista incluye 37 tonos EIA estándar y 5 tonos no estándar.

Utilización de CTCSS

- 1 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar Menú N° 2 (T.CT.DCS).
- 2 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar "CTCSS".



- Al girar el control de **Sintonía**, la selección cambia en el siguiente orden: "OFF" (desactivado) → "TONE" → "CTCSS" → "DCS" → "OFF" (desactivado).

3 Pulse **[MENU]**.

- Aparece "CT" en la parte superior del visor, indicando que la función está activada.

4 Pulse cualquier tecla que no sea **[MENU]**, **[MONI/SQL]** o **[LAMP]** para salir del Modo de Menú.

Cuando CTCSS esté activado, se oirán llamadas solamente cuando se reciba el tono CTCSS seleccionado. Para contestar la llamada, presione y mantenga presionado el **[PTT]**, y hable por el micrófono.

Notas:

- ◆ No pueden utilizarse las funciones de Tono/ DCS y CTCSS simultáneamente. Al activar la función CTCSS después de haber activado las funciones de Tono/ DCS se desactivan las funciones de Tono/ DCS.
 - ◆ Si se selecciona una frecuencia CTCSS alta, la recepción de audio o ruido que contenga las mismas porciones de frecuencia podría causar que CTCSS funcione incorrectamente. Para prevenir que el ruido cause este problema, seleccione un nivel de silenciamiento apropiado {página 18}.
 - ◆ Al transmitir el tono de 1750 Hz pulsando **[CALL]** {página 35}, el transceptor no transmite el tono CTCSS.
-

Selección de una Frecuencia CTCSS

1 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar Menú N° 4 (CT).

- Aparece la frecuencia CTCSS actual.

2 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar la frecuencia CTCSS deseada.

- Las frecuencias CTCSS que se pueden seleccionar son las mismas que para la frecuencia de Tono. Véanse las frecuencias CTCSS disponibles en la tabla de la página siguiente.



- 3 Pulse **[MENU]** para almacenar el nuevo ajuste o **[PTT]** para cancelar.

Nota: Para usar el tono CTCSS seleccionado se deberá haber activado la función CTCSS {página 69}.

Frecuencias de Tono CTCSS Disponibles

Frecuencia de Tono (Hz)						
67,0	82,5	100,0	123,0	151,4	186,2	225,7
69,3	85,4	103,5	127,3	156,7	192,8	229,1
71,9	88,5	107,2	131,8	162,2	203,5	233,6
74,4	91,5	110,9	136,5	167,9	206,5	241,8
77,0	94,8	114,8	141,3	173,8	210,7	250,3
79,7	97,4	118,8	146,2	179,9	218,1	254,1

Exploración de Id. de Frec. CTCSS

Esta función explora todas las frecuencias CTCSS para identificar la frecuencia CTCSS de la señal recibida. Será útil en el caso de no recordar la frecuencia CTCSS utilizada por las otras personas del grupo.

- 1 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar Menú N° 4 (CT).
- 2 Pulse **[MENU]** (1 s) para iniciar la Exploración de Id. de Frec. CTCSS.



- Durante la exploración, el punto decimal de la frecuencia CTCSS parpadea.
 - Para explorar en sentido contrario, gire el control de **Sintonía**.
 - Para salir de la función, pulse **[PTT]**.
 - Cuando una frecuencia CTCSS es identificada, ésta aparece intermitente.
- 3 Pulse **[MENU]** para programar la frecuencia identificada en lugar de la frecuencia CTCSS actual. De lo contrario pulse **[PTT]** para salir de la Exploración de Id. de Frec. CTCSS.
 - Gire el control de **Sintonía** mientras la frecuencia identificada esté parpadeando para reanudar la exploración.

Notas:

- ◆ Las señales recibidas se monitorizan por el altavoz durante la exploración.
 - ◆ La Exploración de Id. de Frec. CTCSS no explora el tono si no se detecta una señal.
-

DCS

DCS es similar a CTCSS. Sin embargo, en lugar de usar un tono análogo, usa una forma de onda digital subaudible que representa un número octal de 3 dígitos. Se puede seleccionar un código DCS entre los 104 códigos DCS de la tabla de la página siguiente.

Utilización de DCS

- 1 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar Menú N° 2 (T.CT.DCS).
- 2 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar “DCS”.



- Al girar el control de **Sintonía**, la selección cambia en el siguiente orden: “OFF” (desactivado) → “TONE” → “CTCSS” → “DCS” → “OFF” (desactivado).
- 3 Pulse **[MENU]**.
 - Aparece “DCS” en el visor, indicando que la función DCS está activada.
 - 4 Pulse cualquier tecla que no sea **[MENU]**, **[MONI/SQL]** o **[LAMP]** para salir del Modo de Menú.

Cuando DCS esté activado, se oirán llamadas solamente cuando se reciba el código DCS seleccionado. Para contestar la llamada, presione y mantenga presionado el **[PTT]**, y hable por el micrófono.

Nota: No pueden utilizarse la función DCS y las funciones CTCSS/ Tono simultáneamente. Al activar la función DCS después de haber activado las funciones CTCSS/ Tono se desactivan las funciones de CTCSS/ Tono.

Selección de un Código DCS

- 1 En el Modo DCS, pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar Menú N° 5 (DCS).
 - Aparece el código DCS actual.
- 2 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar el código DCS deseado.
 - Los códigos DCS disponibles se dan en la tabla siguiente.

023	065	132	205	255	331	413	465	612	731
025	071	134	212	261	332	423	466	624	732
026	072	143	223	263	343	431	503	627	734
031	073	145	225	265	346	432	506	631	743
032	074	152	226	266	351	445	516	632	754
036	114	155	243	271	356	446	523	654	
043	115	156	244	274	364	452	526	662	
047	116	162	245	306	365	454	532	664	
051	122	165	246	311	371	455	546	703	
053	125	172	251	315	411	462	565	712	
054	131	174	252	325	412	464	606	723	

- 3 Pulse **[MENU]** para almacenar el nuevo código o **[PTT]** para cancelar.

Exploración de Id. de Código DCS

Esta función explora todas las frecuencias DCS para identificar la frecuencia DCS de la señal recibida. Será útil en el caso de no recordar el código DCS utilizado por las otras personas del grupo.

- 1 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar Menú N° 5 (DCS).
- 2 Pulse **[MENU]** (1 s) para iniciar la función de Exploración de Id. de Código DCS.



- Durante la exploración, el punto decimal entre "DCS" y el código DCS parpadea.
 - Para explorar en sentido contrario, gire el control de **Sintonía**.
 - Para salir de la función, pulse **[PTT]**.
 - Cuando un código DCS es identificado, éste aparece en el panel indicador y parpadea.
- 3 Pulse **[MENU]** para programar el código DCS identificado en lugar del código DCS actual. De lo contrario pulse **[PTT]** para salir de la Exploración de Id. de Código DCS.
 - Gire el control de **Sintonía** mientras el código DCS identificado esté parpadeando, para reanudar la exploración.

Notas:

- ◆ Las señales recibidas se monitorizan por el altavoz durante la exploración.
 - ◆ La Exploración de Id. de Código DCS no explora el código si no se detecta una señal.
-

FUNCIONES DTMF

Este transceptor proporciona 10 canales de memoria DTMF dedicados. Se puede almacenar un número DTMF (16 dígitos máx.) en cada uno de estos canales para marcado rápido en el futuro.

Muchas repetidoras en EE.UU. y Canadá ofrecen el servicio conocido como conexión telefónica (Autopatch). Este tipo de repetidor le permitirá acceder a la red telefónica pública enviando tonos DTMF. Para mayor información, consulte su referencia de repetidores locales.

MARCADO MANUAL (TH-K2AT/ ET/ K4AT SOLAMENTE)

El teclado numérico también funciona como teclado DTMF; las 12 teclas que se encuentran en un teléfono, y 4 teclas adicionales (A, B, C, D) en la columna de más a la derecha.

Para el Discado Manual, siga las siguientes instrucciones.

- 1 Oprima **[PTT]** y manténgalo oprimido para transmitir.
- 2 Durante la transmisión, pulse la secuencia de teclas en el teclado numérico para enviar tonos DTMF.
 - Los tonos DTMF correspondientes se transmiten y se vigilan por el altavoz.

Frec. (Hz)	1209	1336	1477	1633
697	1	2	3	A
770	4	5	6	B
852	7	8	9	C
941	*	0	#	D

- Cuando Mantener TX DTMF está activado {página 77}, no se necesita mantener **[PTT]** oprimido para permanecer en el Modo de Transmisión. No obstante, el Modo de Transmisión se mantiene por solamente 2 segundos luego de pulsar una tecla, así que si no se pulsa la siguiente tecla en ese tiempo, el transceptor dejará de transmitir.

Mantener TX DTMF (TH-K2AT/ ET/ K4AT solamente)

Esta función mantiene el transceptor en el modo de transmisión por 2 segundos luego de haberse liberado una tecla. De esta manera, se puede liberar conmutador **[PTT]** mientras se envían tonos DTMF.

- 1 Pulse **[MENU]** para entrar en el Modo de Menú.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 34 (DT.H).
- 3 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar "ON" (activado).
- 4 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.

MARCADOR AUTOMÁTICO

Si se utilizan los 10 canales de memoria dedicados para almacenar números DTMF, no se necesitarán recordar números largos.

Almacenamiento de un Número DTMF en la Memoria

- 1 Pulse **[MENU]** para entrar en el Modo de Menú.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 32 (DTMF.MR).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el número de canal de memoria DTMF del 0 al 9 deseado.

- 5 Pulse **[MENU]**.
 - Aparece el visual de introducción de código DTMF y el último dígito parpadea.
- 6 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar un código DTMF.
 - Pulse **[MONI/SQL]** para borrar el carácter en la posición actual del cursor.
 - En el visual del transceptor, el código DTMF “*” se representa con una “E” y “#” se representa con una “F” (TH-K2AT/ ET/ K4AT solamente).
 - También se podrán introducir códigos DTMF por medio del teclado. Simplemente escriba el código DTMF deseado en el teclado (TH-K2AT/ ET/ K4AT solamente).
- 7 Pulse **[MENU]** para seleccionar el código DTMF y avanzar el cursor al siguiente dígito.
- 8 Repita los pasos 6 y 7 para introducir hasta 16 dígitos.
- 9 Para completar la introducción, pulse **[MENU]** sin seleccionar un código DTMF.

Para confirmar el número DTMF almacenado, realice los pasos 1 a 4 y pulse **[MONI/SQL]**. El código DTMF programado se desplaza por el visual sin transmitirse.

Transmisión de un Número DTMF Almacenado

- 1 Con el **[PTT]** oprimido, pulse **[MENU]**.
- 2 Libere **[MENU]** (mantenga el **[PTT]** oprimido), y gire el control de **Sintonía** para seleccionar el número de canal de memoria DTMF deseado.
- 3 Manteniendo todavía el **[PTT]** oprimido, pulse **[MENU]** para transmitir los tonos DTMF seleccionados.
 - El número almacenado en el canal pasa por el visual acompañado de tonos DTMF que se emiten por el altavoz.
 - Después de la transmisión se restablece la visualización de la frecuencia.

TH-K2AT/ ET/ K4AT solamente: Si no se necesitan confirmar los contenidos del canal de memoria, pulse **[0]** – **[9]** en lugar de girar el control de **Sintonía** en el paso **2**, para seleccionar un número de canal. El número DTMF almacenado se transmitirá inmediatamente. (No se necesita pulsar **[MENU]** en el paso **3**.)

Nota: Si se selecciona un canal de memoria DTMF vacío y se pulsa **[MENU]**, se restaura el visual de frecuencias.

Ajuste de la Velocidad de Transmisión de Tonos DTMF

El transceptor permite configurar la velocidad de transmisión del número DTMF entre Rápido (predeterminado) y Lento. Si la repetidora no puede responder a la velocidad rápida, ajuste este parámetro.

- 1 Pulse **[MENU]** para entrar en el Modo de Menú.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 33 (SPD).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar "FA" (Rápido) o "SL" (Lento).
 - La duración del tono Rápido es de 50 ms y Lento es de 100 ms. El ajuste por omisión es "FA" (Rápido).
- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.

Ajuste de la Duración de la Pausa

Se puede cambiar la duración de la pausa (un dígito de espacio) almacenado en los canales de memoria. El ajuste por omisión es de 500 milisegundos.

- 1 Pulse **[MENU]** para entrar en el Modo de Menú.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 35 (PA).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar 100, 250, 500 (predeterminado), 750, 1000, 1500, o 2000 ms.
- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste. De lo contrario, pulse **[PTT]** para cancelarlo.

BLOQUEO DE TECLAS DTMF

Asumiendo que se tenga un transceptor con micrófono altavoz opcional instalado, y que se esté cargando en el soporte o bolsa, a veces se podría querer deshabilitar el teclado para evitar la transmisión DTMF accidental. En este caso active la función de Bloqueo de DTMF.

- 1 Pulse **[MENU]** para entrar en el Modo de Menú.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 36 (DT.L).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar "ON" (activado).
- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.


Cuando esta función está activada, no se pueden enviar tonos DTMF usando **[MENU]** (todos los modelos) o el teclado DTMF (TH-K2AT/ ET/ K4AT) durante la transmisión.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA (APO)

El transceptor se desactiva automáticamente si no se ajustan controles o pulsar teclas por 30 minutos (ajuste por omisión). Un minuto antes de apagarse el transceptor, suena un pitido de aviso por unos segundos y "APO" parpadea.

Se puede seleccionar el tiempo de APO entre OFF (deshabilitado), 30 (predeterminado), 60, 90, 120, y 180 minutos.

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú Nº 17 (APO).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el tiempo de APO entre OFF, 30, 60, 90, 120, y 180 minutos.



- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste. De lo contrario, pulse **[PTT]** para cancelarlo.

Notas:

- ◆ El APO no funciona mientras el transceptor está explorando.
 - ◆ El temporizador APO comienza el conteo regresivo cuando no se pulsa ninguna tecla, no se ajusta ningún control, y no se detecta ninguna secuencia de comandos de control de PC (jack **SP/MIC**).
 - ◆ Suena el pitido de advertencia de APO y aparece "APO" 1 minuto antes de que el transceptor se apague.
 - ◆ El pitido de aviso del APO suena aún si el Menú Nº 27 (BP) {página 85} está seleccionado como "OFF" (desactivado).
-

DURACIÓN DE LA BATERÍA

Antes de salir a operar el transceptor con un paquete de baterías, es importante saber cuánto tiempo va a durar la batería. Los tiempos de operación que se dan en la tabla siguiente fueron medidos en las siguientes condiciones cíclicas:

TX: 6 segundos, RX: 6 segundos, Espera: 48 segundos

Se recomienda que se lleven paquetes de batería de repuesto en caso de que se descargue la batería.




Tipo de batería	Potencia de Transmisión	Tiempo/ Horas de Operación (Aprox.)	
		TH-K2AT/ E/ ET	TH-K4AT/ E
PB-43N (7,2 V)	H	5,5	5,0
	M	8,5	7,5
	L	11,0	10,0
BT-14 (9,0 V)	H	4,0	3,0
	M	8,0	7,0
	L	10,5	9,5

CAPACIDAD DE BATERÍA REMANENTE

Se puede confirmar la cantidad de batería remanente cuando se transmite en potencia baja.

Para confirmar la capacidad remanente:

- 1 Pulse **[F]**, **[PTT]** hasta que aparezca “**L**”.
- 2 Presione y mantenga presionado el **[PTT]** del micrófono.
 - El gráfico de barras muestra la cantidad batería remanente.

-  : Potencia de batería alta
-  : Potencia de batería media
-  : Potencia de batería baja
- Sin visual : Cambie o recargue las baterías.

3 Libere **[PTT]** para salir.

Nota: Es posible que no se pueda transmitir a alta potencia (posición "**H**") si el indicador de batería muestra una potencia baja.

ECONOMIZADOR DE BATERÍAS

El Economizador de Batería extiende el tiempo operativo del transceptor. Se activa automáticamente cuando el silenciamiento está cerrado y no se pulsa ninguna tecla por más de 10 segundos. Para reducir el consumo de batería, esta función apaga el circuito del receptor por el tiempo programado y lo vuelve a encender momentáneamente para detectar una señal.

Para programar el período de apagado del receptor para el economizador de batería:

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 16 (SAV).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el período de apagado del receptor entre OFF, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 (predeterminado), 2,0, 3,0, 4,0, y 5,0 segundos.
- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.

Notas:

- ◆ Cuanto más prolongado el período desactivado, más se ahorrará el consumo de batería. No obstante, hay una mayor posibilidad no captar una señal.
- ◆ Cuando el código CTCSS/ DCS concuerda durante la recepción, la función de ahorro de batería se desactiva.

- ◆ Mientras el transceptor se comunica en el Modo PC {página 107}, el Economizador de Batería no funciona.
 - ◆ El Economizador de Batería no funciona durante la exploración.
-

DESVIACIÓN DE BATIDO

Dado que el transceptor utiliza un microprocesador para controlar diferentes funciones, los armónicos o la imagen del oscilador del reloj de la UCP podrían aparecer en algunos puntos de las frecuencias de recepción {página 121}. En este caso active la función de Desviación de Batido.

- 1 Pulse **[MENU]**.
 - 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 28 (BS).
 - 3 Pulse **[MENU]**.
 - 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar “ON” (activado).
 - 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.
-

Nota: El estado de Desviación de Batido puede almacenarse en cada Canal de Memoria.

FUNCIÓN DE PITIDO

La función de Pitido proporciona confirmación de introducción, estado de error, y fallas del transceptor. Recomendamos que esta función se mantenga activada para poder detectar operaciones erróneas y malfunciones.

No obstante, para desactivar la función de pitido:

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 27 (BP).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar “OFF” (desactivado).



- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.

El Transceptor genera los siguientes pitidos de aviso aunque la función de pitido esté desactivada.

- Pitidos de aviso de APO {página 82}
- Pitido de error de tensión CC {página 115}
- Pitido de Alerta Meteorológica {página 55}
- Pitido de aviso del Temporizador de Tiempo Límite {página 94}

Nota: El nivel de salida del pitido estará de acuerdo a la posición del control **VOL**.

BLOQUEO DE CANAL OCUPADO

Esta función se usa para evitar transmitir en un canal o frecuencia que esté utilizando otra persona. Cuando está activada, suena un pitido de error y no se puede transmitir aunque se pulse **[PTT]**.

- 1 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar Menú Nº 24 (BCL).
- 2 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar “ON” (activado) o “OFF” (desactivado) (predeterminado).
- 3 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.

INCREMENTO DE FRECUENCIA

Es esencial elegir el tamaño de incremento correcto para poder seleccionar la frecuencia de recepción exacta utilizando el control de **Sintonía**. Se puede seleccionar el tamaño de incremento de frecuencia deseado entre:

5 kHz, 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 30 kHz, 50 kHz, 100 kHz.

Para modificar el incremento de frecuencia:

- 1 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar Menú N° 1 (STP).
 - Aparece el tamaño del incremento actual.
- 2 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar el incremento de frecuencia deseado.
- 3 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.

Nota: Si se cambia a un incremento de frecuencia que no coincide con la frecuencia de operación actual, el transceptor ajusta automáticamente la frecuencia para que coincida con el nuevo incremento.

El incremento predeterminado de cada uno de los modelos es el siguiente.

Modelo	Código de mercado	Incremento de Frec. (Predeterminado)
TH-K2AT	K, K2	5 kHz
	M, M2	12,5 kHz
TH-K2E	E	12,5 kHz
TH-K2ET	E3	12,5 kHz
TH-K4AT	M2	25 kHz
TH-K4E	E	25 kHz

Nota: El código de mercado está impreso en la etiqueta de código de barras de la caja de cartón.

Luz

Para iluminar el visor y las teclas:

Pulse **[LAMP]**.

- Si no se pulsa otra tecla, la luz se apaga aproximadamente 5 segundos después de soltar **[LAMP]**.
- Pulse cualquier tecla que no sea **[LAMP]** (incluso **[PTT]**) mientras la pantalla está iluminada para reiniciar el temporizador de 5 segundos.
- Pulse **[LAMP]** mientras el visor y las teclas estén iluminados para apagar la luz inmediatamente.

Para mantener la luz encendida continuamente:

Pulse **[F]**, **[LAMP]**.

- La luz permanece encendida hasta que se pulse **[F]**, **[LAMP]** otra vez.

FUNCIÓN DE BLOQUEO

La función de bloqueo deshabilita la mayoría de las teclas para impedir la activación accidental de una función.

1 Pulse **[F]** (1 s).

- Aparece “

- Las siguientes teclas no pueden bloquearse:
[LAMP], **[MONI/SQ]**, **[PTT]**, **[F]** (1 s), **[]** (ENCENDIDO), **[F]** seguida de **[LAMP]** y **[F]** seguida de **[MONI/SQ]**.

2 Pulse **[F]** (1 s) para desbloquear las teclas.

Notas:

- ◆ El control de **Sintonía** también se bloquea. Para desbloquear el control de **Sintonía** mientras la función de Bloqueo está activada, acceda al Menú N° 30 (ENC) {abajo} y seleccione "ON" (activado).
 - ◆ No se puede realizar la Reiniciación del Microprocesador {página 111} mientras la función de Bloqueo está activada.
 - ◆ Las teclas PF del micrófono {abajo} operan normalmente aunque la función de bloqueo esté activada.
-

Desbloqueo de Control de Sintonía

Mientras la función de Bloqueo esté activada, a veces se podría querer girar el control de **Sintonía** para cambiar la frecuencia. En este caso active la función de desbloqueo de control de **Sintonía**.

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 30 (ENC).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar "ON" (activado).
- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.

TECLAS PF DEL MICRÓFONO (OPCIONALES)

Si se posee un micrófono altavoz opcional SMC-33 o SMC-34, se podrá acceder a muchos ajustes del transceptor sin utilizar las teclas o controles del transceptor. Las teclas del micrófono 1, 2, y 3, que se encuentran en la parte de arriba del micrófono, pueden programarse con funciones del transceptor.

Las asignaciones predeterminadas de las teclas del micrófono son las siguientes.

Mic [1]: **VFO**

Mic [2]: **MR**

Mic [3]: **CALL** (TH-K2AT/ K4AT)

1750 Hz (TH-K2E/ ET/ K4E)

Notas:

- ◆ Apague el transceptor antes de conectar el micrófono altavoz opcional.
- ◆ Mientras el Menú N° 31 (PC) está en “ON” (activado) {página 107} o la función de Bloqueo está activada {página 88}, no se podrán usar las teclas PF.
- ◆ Si el interruptor LOCK en la parte posterior del micrófono está en ON, se deberá colocar en la posición OFF para programar las teclas.

- 1 Pulse una de las siguientes combinaciones de teclas para reprogramar las teclas del micrófono altavoz.
 - Pulse Mic [1]+[ϕ] (ENCENDIDO) para reprogramar Mic [1].
 - Pulse Mic [2]+[ϕ] (ENCENDIDO) para reprogramar Mic [2].
 - Pulse Mic [3]+[ϕ] (ENCENDIDO) para reprogramar Mic [3].
- 2 Pulse una tecla o la combinación de teclas que quiera asignar a la tecla del micrófono.

[TECLA]	[F] + [TECLA]	Función
VFO	VFO	Transferencia VFO ➡ M
MR	MR	M.IN
CALL	CALL	C.IN/ 1750 Hz
LAMP	LAMP ³	La luz permanece encendida.
MONI/ SQL	MONI/ SQL	Ajuste de silenciamiento
PTT ¹	PTT	Modificación de potencia
MENU	MENU	Inversión
Control de Sintonía ²	Control de Sintonía ²	Hacia arriba/ Hacia abajo

¹ Se puede oprimir [PTT] para asignar una tecla de función al VFO alternativo y al Modo de Llamado de Memoria.

² También se puede programar el control de **Sintonía** (Hacia Arriba o Hacia Abajo).

³ La luz permanece encendida hasta que se pulsa [F], [LAMP] nuevamente {página 88}.

MONITOR

Cuando se recibe mientras la función de silenciamiento está activada, las señales débiles se podrían volver intermitentes.

Si la función CTCSS o DCS está activada se podría querer deshabilitar la función de silenciamiento temporalmente para monitorizar las actividades del canal actual.

En ambos casos, use la función de Monitor para deshabilitar el funcionamiento del silenciamiento temporalmente.

Para activar la función de Monitor:

- 1 Pulse y mantenga **[MONI/SQL]**.
 - El altavoz se desenmudece y se pueden vigilar las señales.
- 2 Libere **[MONI/SQL]** para retornar a la operación normal.


OPERACIÓN FM DE BANDA ESTRECHA

El modo de operación predeterminado del transceptor es FM normal (± 5 kHz) tanto para la transmisión como para la recepción. El transceptor también se puede operar en la banda FM estrecha ($\pm 2,5$ kHz).

Para operar el transceptor en la banda FM estrecha:

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 29 (FMN).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar "ON" (activado).
- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.

Cuando la operación de banda FM estrecha está activada, aparece "N" en la parte superior derecha del visor.



Nota: Se puede almacenar el estado de operación de banda FM estrecha en los canales de memoria {página 41}.

MENSAJE DE ENCENDIDO

Se puede cambiar el mensaje de Encendido (de un máximo de 6 caracteres) que aparece al encenderse el transceptor.

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú Nº 26 (P.ON.MSG).
- 3 Pulse **[MENU]**.
 - Aparecen el mensaje actual y el cursor de introducción.
 - El cursor se mueve al siguiente dígito.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar un carácter.
 - Se pueden introducir los siguientes caracteres:
0 – 9, A – Z, – (guión), / (barra), y espacio.
- 5 Pulse **[MENU]**.
 - El cursor se mueve al siguiente dígito.
- 6 Repita los pasos 4 y 5 para introducir hasta 6 dígitos.



- Pulse **[MONI/SQL]** para borrar el carácter en la posición actual del cursor.
 - Si no hay un mensaje de Encendido programado, aparece "TH-K2" ó "TH-K4" como mensaje de Encendido.
- 7 Para completar la introducción, pulse **[MENU]** sin seleccionar un carácter. De lo contrario, pulse **[PTT]** para cancelar la introducción.

VFO PROGRAMABLE

Si se desean limitar las frecuencias de operación a una gama determinada, programe los límites de frecuencia superior e inferior a los parámetros del VFO programable. Por ejemplo, si se selecciona 144 MHz para el límite inferior y 145 MHz para el límite superior, la gama sintonizable será de 144,000 MHz a 145,995 MHz.

- 1 Pulse **[VFO]**.
- 2 Pulse **[MENU]**.
- 3 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 7 (P.VFO).
 - Aparece la gama actual de frecuencias programables para la banda.
- 4 Pulse **[MENU]**.
- 5 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar la frecuencia del límite inferior en MHz.



- 6 Pulse **[MENU]** para almacenar la frecuencia del límite inferior. Para cancelar, pulse **[PTT]**.

- El límite de frecuencia superior actual parpadea.
- 7 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar la frecuencia del límite superior en MHz.



- 8 Pulse **[MENU]** para almacenar la frecuencia del límite superior o **[PTT]** para cancelar.

Notas:

- ◆ No se pueden programar el dígito de los 100 kHz y más bajos.
 - ◆ La frecuencia límite superior no puede establecerse más baja que la frecuencia límite inferior seleccionada.
-

TEMPORIZADOR DE TIEMPO LÍMITE

El Temporizador de Tiempo Límite limita el tiempo de cada transmisión. El Temporizador de Tiempo Límite incorporado limita el tiempo de cada transmisión a un máximo de 3, 5 o 10 (predeterminado) minutos. Inmediatamente antes de que el transceptor deje de transmitir, suena un pitido de aviso. Esta función es necesaria para proteger al transceptor del daño térmico y por lo tanto no puede desactivarse.

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú Nº 23 (TOT).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar “3”, “5” ó “10” (predeterminado) minutos.
- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.

Nota: Suenan un pitido aunque se seleccione el Menú Nº 27 (BP) OFF {página 85}.

IMPEDIMENTO DE TRANSMISIÓN

Se puede inhibir la transmisión para impedir que transmitan personas no autorizadas, o para eliminar las transmisiones accidentales durante el transporte del transceptor.

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú Nº 25 (TXI).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar "ON" (activado).
- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.
 - Aparece "TX INH" y suena un pitido de error si el transceptor intenta transmitir mientras la Inhibición de TX está activada.



POTENCIA DE TRANSMISIÓN (TX)

Para cambiar la potencia de salida de la transmisión, pulse **[F]**, **[PTT]**.

- Cada vez que se pulsa **[F]**, el ícono **[PTT]** cambia en el orden **H** → **M** → **L**, y de vuelta a **H**.

La potencia de salida varía según el tipo de batería y la tensión de operación. El cuadro siguiente muestra la potencia de salida aproximada cuando el transceptor opera con diferentes tipos de batería o alimentadores de CC.

Tipo de batería	Selección de Potencia de Transmisión	Potencia de Transmisión (Aprox.)
BT-14 (9,0 V)	H	3,5 W
	M	1,2 W
	L	0,3 W
PB-43N (7,2 V)	H	5,0 W
	M	1,5 W
	L	0,5 W
DC IN (13,8 V)	H	5,0 W
	M	1,5 W
	L	0,5 W

Nota: Si la tensión de la alimentación CC del **DC IN** excede 14,5 V CC y está seleccionado “**H**” (Alta Potencia), el ícono “**H**” parpadea y la potencia de salida se reduce a “**M**” (Media Potencia) automáticamente.

Vox (CONMUTACIÓN POR LA VOZ)

VOX elimina la necesidad de cambiar manualmente el Modo de Transmisión cada vez que se quiere transmitir. El transceptor cambia automáticamente el Modo de Transmisión cuando el circuito VOX detecta que se ha comenzado a hablar por el micrófono.

Cuando se opera la función VOX, se debe usar el micrófono opcional (KHS-21) porque el altavoz y el micrófono internos están demasiado cerca uno del otro como para usarse para la función VOX sin auriculares.

Para activar la función VOX:

- 1 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar Menú N° 20 (VOX).
- 2 Pulse **[MENU]** y gire el control de **Sintonía** para seleccionar el nivel de ganancia VOX deseado del 1 (el de menor sensibilidad) al 9 (el de mayor sensibilidad).



- Para desactivar la función VOX, seleccione "OFF" (desactivado) en el paso 2.

Notas:

- ◆ En el Modo de Menú {página 24}, la función VOX se deshabilita temporalmente.
 - ◆ Como el circuito VOX debe detectar la presencia de su voz, se podría notar una leve demora en la transmisión; el principio del mensaje podría no transmitirse.
 - ◆ Cuando la función VOX se activa, la función ASC se desactiva.
 - ◆ VOX no puede utilizarse con un Micrófono/ Altavoz opcional.
-

Ganancia de VOX

Para disfrutar de la función VOX, tómese el tiempo de ajustar la Ganancia de VOX correctamente. Este nivel controla el circuito VOX para detectar la presencia o ausencia de su voz.

Hay dos maneras de ajustar la Ganancia VOX.


Mientras la función VOX está activada:

- 1 Continúa de los pasos 1 y 2 de VOX (Conmutación por la Voz) arriba.
Pulse **[MENU]** para activar la función VOX, luego pulse cualquier tecla menos **[LAMP]**, **[MONI/SQL]** y **[MENU]** para salir del Modo de Menú.
- 2 Hable por el micrófono del casco auricular en su tono de voz normal.

- Si la transmisión no comienza, se deberá reajustar la Ganancia VOX para que el transceptor transmita mientras se habla. Para reajustar la ganancia, pulse y mantenga el **[PTT]**, y gire el control de **Sintonía** para seleccionar un nivel de ganancia de mayor sensibilidad.
 - Mientras se reajusta la ganancia, se puede liberar el **[PTT]**. El transceptor se mantendrá en el Modo de Ajuste por aproximadamente 5 segundos.
- 3** Ajuste la Ganancia VOX girando el control de **Sintonía** hasta que el transceptor cambie fielmente al Modo de Transmisión cada vez que se hable mientras el transceptor esté transmitiendo.

Desde el Menú:

- 1 Continúa de los pasos **1** y **2** de VOX (Transmisión Operada por Voz) en la página 97.
- 2 Pulse **[MENU]** para almacenar la Ganancia VOX.
 - “VOX” aparece en la parte inferior derecha del visual cuando la función VOX está activada.



- 3 Pulse cualquier tecla que no sea **[LAMP]**, **[MONI/SQL]** o **[MENU]** para salir del Modo de Menú.
- 4 Ajuste la Ganancia de VOX, realizando los pasos **1** a **3** hasta que el transceptor cambie fiablemente de transmisión a recepción y viceversa cada vez que se hable.
 - El ajuste no deberá permitir que los ruidos de fondo cambien el transceptor al Modo de Transmisión.

Tiempo de Demora VOX

Si el transceptor vuelve al Modo de Recepción demasiado rápidamente después de que se deja de hablar, el final de la transmisión podría no enviarse. Para evitar esto, seleccione un tiempo de demora apropiado que permita que la transmisión se envíe antes de que termine el Modo de Transmisión. Pero no haga la demora demasiado larga.

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 22 (VD).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Pulse el control de **Sintonía** para seleccionar el tiempo de demora deseado entre 250, 500 (predeterminado), 750, 1000, 1500, 2000 y 3000 ms.



- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.
- 6 Mientras habla por el micrófono en una voz normal, ajuste el tiempo de demora de VOX, realice los pasos **1 a 5** hasta que el transceptor cambie fiablemente de transmisión a recepción y viceversa cada vez que hable.

Notas:

- ◆ Si se pulsa **[PTT]** mientras la función VOX está activada, la Demora de VOX no se refleja en la transmisión.
- ◆ Si se pulsa **[CALL]** (si 1750 Hz está programado) {página 35} para transmitir un tono de 1750 Hz, la Demora de VOX no se refleja.
- ◆ Si la función DCS {página 73} está activada, el transceptor se mantiene en Modo de Transmisión por el tiempo establecido por la Demora de VOX. Envía un Código de Desactivación para cerrar el silenciamiento de quien recibe.

VOX en Ocupado

Se puede configurar el transceptor para forzar la transmisión de VOX aunque el transceptor esté recibiendo una señal.

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 21 (VXB).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar "ON" (activado).
 - Para suprimir la transmisión VOX cuando el transceptor está recibiendo una señal, seleccione "OFF" (desactivado).
- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste o **[PTT]** para cancelar.

Nota: Se puede oprimir **[PTT]** o **[CALL]** (si 1750 Hz está programado) para transmitir, cualquiera sea la configuración en el Menú N° 21 (VXB).

ACCESORIOS OPCIONALES

BC-21

Cargador de Batería



BT-14

Estuche de Baterías
(6 AA/ LR6)



EMC-3

Micrófono de Solapa con
Auricular



HMC-3

Casco auricular
(con VOX/ PTT)



KHS-21

Casco auricular



KSC-24

Cargador Rápido



MCP-1A

Canal de Memoria
Software de Administración



PB-43N

Paquete de Baterías Ni-MH
(7,2 V/ 1100 mAh)



Véanse las páginas 105 y 107.

PG-2W

Cable de CC



PG-3J

Cable para Encendedor de
Cigarrillos



PG-4Y

Cable de Interfaz a PC



SMC-32

Micrófono Altavoz



SMC-33

Micrófono Altavoz
(con teclas PF)



SMC-34

Micrófono Altavoz
(con teclas PF y control VOL)




JACK SP/MIC

El jack **SP/MIC** en el transceptor puede configurarse para hacer interfaz con diferentes tipos de periféricos disponibles para el transceptor, como un micrófono altavoz (SMC-32/ 33/ 34) y cable de interfaz a PC (PG-4Y). Acceda al Menú N° 31 (PC) y seleccione “ON” (activado) o “OFF” (desactivado).

SP/MIC

Si enchufa el micrófono altavoz o los audífonos al jack **SP/MIC**, acceda al Menú N° 31 y seleccione “OFF” (desactivado) (predeterminado). Para emular las teclas de función programable desde una paleta externa (para controlar el transceptor), consulte el diagrama de circuitos abajo.



Nota 1: La tensión se desarrolla a través de un resistor 100Ω en la línea de entrada de 5 V del transceptor. Cuando fluye 2 mA, se desarrollan aproximadamente 4,8 V.

Nota 2: No se requiere un capacitador $10\ \mu\text{F}$ en los siguientes casos:

- Cuando otro equipo tiene capacitadores de bloqueo de CC.
 - Cuando se utiliza un micrófono de condensador con electreto, de 2 terminales.
-


PC

Para conectar el transceptor a un PC con el propósito de manejar más canales de memoria en el transceptor, use el cable de interfaz PC, PG-4Y. También necesitará el software soportado para administrar el contenido de los canales de memoria del transceptor. Puede encontrar el software en el siguiente URL:

<http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur.html>.

Para utilizar este software, acceda al Menú N° 31 y seleccione "ON" (activado) {página 107}.


Para su referencia, el diagrama siguiente muestra cómo se comunica el transceptor con un PC utilizando un puerto serie (COM).



Nota: Contacte un distribuidor autorizado **KENWOOD** sobre la disponibilidad del cable de interfaz para PC, PG-4Y.

■ Utilización del Cable de Interfaz a PC PG-4Y


Use el cable de interfaz a PC PG-4Y para conectar el transceptor al PC. Enchufe el conector del Micrófono/Altavoz en el jack **SP/MIC** y el conector DB-9 en uno de los puertos COM (serie) del PC.



■ Utilización del Software MCP-1A

Cuando se conecta el transceptor a un PC con el propósito de usar el software MCP-1A (Programa de Control de Canales de Memoria), se debe configurar la función del jack **SP/MIC** antes de usar el software.

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 31 (PC).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar “ON” (activado).



- 5 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste u oprima **[PTT]** para cancelar.
- 6 Pulse cualquier tecla que no sea **[LAMP]**, **[MONI/SQL]** o **[MENU]** para salir del Modo de Menú.

Nota: Si usa un Micrófono/Altavoz opcional después de utilizar el software MCP, seleccione “OFF” (desactivado) en el paso 4. De lo contrario, el Micrófono/Altavoz no funcionará correctamente.

INFORMACIÓN GENERAL

Su transceptor ha sido alineado y probado en la fábrica de acuerdo a las especificaciones antes de su expedición. En circunstancias normales el transceptor operará de acuerdo a estas instrucciones de operación. Todos los trimmers, bobinas y resistencias de este transceptor fueron ajustados en la fábrica. Solamente los deberá reajustar un técnico calificado que esté familiarizado con este transceptor y posea el equipo de prueba necesario. Los intentos de servicio o alineamiento sin autorización de la fábrica podrían invalidar la garantía del transceptor.

Cuando se opere correctamente, el transceptor proporcionará años de servicio y gratificación sin requerir más alineamiento. La información de esta sección proporciona algunos procedimientos generales de servicio que requieren poco o ningún equipo de prueba.

Servicio

Si fuera necesario devolver el equipo al su distribuidor o centro de servicio para reparaciones, empáquelo en su caja y material de embalaje original. Incluya una descripción completa de los problemas experimentados. Incluya su teléfono, su número de fax, y casilla de correo electrónico (si lo tuviera) además de su nombre y dirección en caso de que el técnico necesite contactarle para obtener información más detallada durante la investigación de su problema. No devuelva los accesorios a menos que crea que puedan estar directamente relacionados con el problema.

Se puede devolver el transceptor por servicio al distribuidor **KENWOOD** autorizado donde se adquirió o un centro de servicio **KENWOOD** autorizado. Se devolverá una copia del informe de servicio con el transceptor. Por favor no envíe subensambles o tableros de circuitos impresos; envíe el transceptor completo.

Rotule todos los productos devueltos con su nombre e indicativo de llamada para identificación. Por favor mencione el modelo y número de serie del transceptor en toda comunicación con respecto al problema.

Nota de Servicio

Si desea corresponder con nosotros sobre un problema técnico u operacional, por favor haga su nota corta, concisa y concreta. Ayúdenos a asistirle proporcionando lo siguiente:

- 1 Modelo y número de serie del equipo
- 2 Pregunta o problema que esté experimentando
- 3 Otro equipo en su estación relacionado al problema
- 4 Indicaciones de medidores
- 5 Otra información relacionada (configuración del menú, modo, frecuencia, secuencia de teclas que produce la falla, etc.)



PRECAUCIÓN

¡No empaque el equipo en papel de diario arrugado para enviarlo! Podrían ocurrir daños extensivos durante el viaje o manipulación.

Notas:

- ◆ Registre la fecha de compra, número de serie y nombre del distribuidor donde compró el transceptor.
 - ◆ Para su propia información, retenga un informe escrito de todo mantenimiento que se realice al transceptor.
 - ◆ Cuando se reclame un servicio de garantía, por favor incluya una fotocopia de la factura u otra prueba de compra que muestre la fecha de compra.
-

Limpieza

Las teclas, controles y caja del transceptor probablemente se ensucien con el uso prolongado. Quite los controles del transceptor y límpielos con un detergente neutro y agua templada. Use un detergente neutro (no productos químicos fuertes) y un trapo húmedo para limpiar la caja.

BATERÍA DE RESPALDO

El transceptor usa un EEPROM para almacenar los datos de canal de memoria, configuraciones de menú y todos los parámetros de operación necesarios. Así que no tendrá que preocuparse nunca de cambiar las baterías de respaldo para operar el transceptor.

REPOSICIÓN DEL MICROPROCESADOR

Si sospecha que su transceptor no está funcionando bien, la reiniciación del microprocesador podría resolver el problema. Se dispone de los siguientes 2 Modos de reiniciación. Cuando se realiza la reiniciación, se podrían perder información almacenada y datos de memoria. Haga un fichero de respaldo o apunte los datos importantes antes de realizar una reiniciación.

Configuración Inicial

Las frecuencias de operación predeterminadas de fábrica son las siguientes:

- TH-K2AT/ E/ ET: 144,000 MHz
- TH-K4AT/ E: 430,000 MHz

Los canales de memoria no tienen datos almacenados. La frecuencia de Radio del Tiempo (canal AL) se restaura a 162,550 MHz (TH-K2AT K/ K2 solamente). Consulte los valores predeterminados de incremento de frecuencia y Canal de Llamada en las páginas 53, 55, e 87.

Reposición Total

Restaura valores de fábrica de todos los parámetros del transceptor.

Reposición de VFO

Esto restaura los parámetros del transceptor, excluyendo el Número DTMF almacenado en Memoria {página 77} y el contenido del canal de memoria.

Nota: Mientras el transceptor esté operando en el Modo de Visualización de Canales {página 57}, no se podrá reiniciar el transceptor.


Realización de la Reposición

Hay 2 maneras de introducir la selección de Modo de Reposición. No obstante, la función de Bloqueo del transceptor debe estar desactivada {página 88}.

Cuando el transceptor está apagado:

■ Reposición total


- 1 Pulse **[F]**+**[⏻]** (ENCENDIDO).
 - Todos los indicadores se iluminan.
- 2 Libere **[F]**.
 - Aparece el mensaje de confirmación de reposición total, "FL.RST?".



- 3 Pulse **[F]** para proceder.
 - Aparece "SURE ?" (¿ESTÁ SEGURO?).
 - Pulse cualquier tecla que no sea **[F]**, **[LAMP]** o **[MONI/SQ]** para salir del Modo de Reposición.
- 4 Pulse **[F]** para reposicionar el transceptor.

■ Reposición de VFO

- 1 Pulse **[VFO]**+**[ϕ]** (ENCENDIDO).
- 2 Libere **[VFO]**.
 - Aparece el mensaje de confirmación de reposición de VFO, "VF.RST?".



- 3 Pulse **[VFO]** para proceder.
 - Aparece "SURE ?" (¿ESTÁ SEGURO?).
 - Pulse cualquier tecla que no sea **[VFO]**, **[LAMP]** o **[MONI/SQL]** para salir del Modo de Reposición.
- 4 Pulse **[VFO]** para reposicionar el transceptor.

Reposición por medio del Menú

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Menú N° 99 (RESET).
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar el Modo de Reposición, "FULL" o "VFO".
- 5 Pulse **[MENU]** para seleccionar el Modo de Reposición.
 - Aparece "SURE ?" (¿ESTÁ SEGURO?).



- Pulse cualquier tecla que no sea **[MENU]**, **[LAMP]** o **[MONI/SQL]** para salir del Modo de Reposición.
- 6 Pulse **[MENU]** para reposicionar el transceptor.

AVISOS SOBRE LA OPERACIÓN

El transceptor ha sido diseñado y construido como para evitar posibles errores de hardware. No obstante, podrían notarse los siguientes síntomas cuando se opera el transceptor. Estos síntomas no son defectos de funcionamiento.

Tensión de Operación

Como se indica en las “ESPECIFICACIONES” {página 122}, este transceptor opera con corriente continua de 6,0 V – 9,0 V (terminal de batería) ó 12,0 V – 16,0 V (jack **DC IN**). Si el transceptor no se enciende o aparece “DC ERR”, la alimentación podría estar fuera de la gama especificada.

En este caso desenchufe el cable de CC del transceptor inmediatamente y compruebe que la tensión de alimentación caiga dentro de la gama especificada.

Si se está utilizando una alimentación de CC variable para operar el transceptor, ajuste la tensión de alimentación a 13,8 V CC. Considerando la eficiencia y características térmicas de la potencia de salida del transceptor, esta es la tensión óptima para operar el transceptor. Si la tensión en el jack **DC IN** excede 14,5 V, la potencia de salida del transceptor se reduce automáticamente a potencia “**M**”.

Recepción de Señales en las Ciudades

Cuando se reciben señales en las ciudades, el medidor S completo del receptor podría iluminarse sin recibir ninguna señal potente. Esto sucede cuando el amplificador RF del receptor se sobrecarga de señales intensas de interferencia.

Transmisión

Si se transmite constantemente por más de 8 minutos a alta potencia (5 W), el transceptor se calienta. Si se continúa o repite la transmisión antes de que el transceptor se enfría, el protector térmico reduce gradualmente la potencia de salida hasta 1,5 W, y “H” parpadea al mismo tiempo. Si esto sucede, deje enfriar el transceptor un rato antes de transmitir nuevamente.

Batidos Internos

En algunos puntos de la frecuencia {página 121}, el medidor S se mueve sin recibir señales o no se pueden recibir señales. Esto es inevitable cuando se usan receptores superheterodinos. Si esto sucede, acceda al Menú N° 28 (BS) y seleccione “ON” (activado).

LOCALIZACION Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Los problemas descritos en los cuadros siguientes son fallas de operación que se encuentran comúnmente. Estos tipos de dificultades son causadas usualmente por una conexión equivocada, ajustes de control incorrectos, o errores de operador debidos a una programación incompleta. Estos problemas no son causados usualmente por fallas de los circuitos. Por favor revise estas tablas y las secciones apropiadas de este manual de instrucciones antes de asumir que su transceptor es defectuoso.

Nota: Si se colocan periféricos eléctricos cerca de este transceptor se podría causar interferencia en el transceptor.

Problema	Solución	Página de Ref.
Nada aparece en el visor cuando se enciende el transceptor o el visor se enciende y se apaga.	• El paquete de baterías está descargado. Cambie las pilas o recargue el paquete de baterías.	2, 6
	• El cable de CC está dañado o mal conectado. Cambie el cable.	8
	• El fusible de la fuente de alimentación está abierto (quemado). Investigue qué causó que se quemara el fusible y cámbielo.	9
La mayoría de las teclas y el control de Sintonía no funcionan.	• La función Bloqueo de Transceptor está activada (el ícono "⏏" está visible). Pulse [F] (1 s) para desactivar el bloqueo del transceptor.	88
	• El transceptor está en el Modo de Visualización de Canales. Pulse [PTT]+[MR]+[⏏] (ENCENDIDO) para salir del Modo de Visualización de Canales.	57

Problema	Solución	Página de Ref.
No se puede seleccionar exactamente la frecuencia deseada utilizando o el control de Sintonía .	<ul style="list-style-type: none"> El incremento de frecuencia actual no permite seleccionar la frecuencia. Seleccione un incremento de frecuencia apropiado en el Menú N° 1 (STP). 	87
	<ul style="list-style-type: none"> La gama de frecuencias del VFO programable es demasiado estrecha. Expandla la gama de frecuencias en el Menú N° 7 (P.VFO). 	93
No se puede recuperar ningún canal de memoria.	<ul style="list-style-type: none"> No se han almacenado datos en ninguno de los canales de memoria. Almacene las frecuencias deseadas en los canales de memoria. 	44
El volumen del sonido recibido es débil aún si la señal es intensa.	<ul style="list-style-type: none"> La estación de recepción podría estar operando en la amplitud de banda FM estrecha. Acceda al Menú N° 29 (FMN) y seleccione "ON" (activado). 	91
No se puede oír el audio cuando se gira el control VOL .	<ul style="list-style-type: none"> La función de llamada selectiva (CTCSS ó DCS) está activada. Desactive la función de llamada selectiva. 	69
Aunque el Micrófono/Altavoz esté enchufado en el jack SP/MIC , no se podrá transmitir/ recibir (y/ o controlar remotamente) por medio del Micrófono/Altavoz.	<ul style="list-style-type: none"> El transceptor está en el modo de PC. Acceda al Menú N° 31 (PC) y seleccione "OFF" (desactivado). 	107

Problema	Solución	Página de Ref.
No se puede transmitir pulsando el conmutador [PTT].	<ul style="list-style-type: none"> • Se seleccionó una frecuencia fuera de la gama permitida. Seleccione una frecuencia dentro de la gama de frecuencias de transmisión permitidas. 	20
	<ul style="list-style-type: none"> • Se seleccionó un desplazamiento de transmisión que coloca la frecuencia de transmisión fuera del límite. Seleccione una dirección de desviación o una frecuencia de desviación apropiada. 	33
	<ul style="list-style-type: none"> • La Inhibición de TX está activada. Acceda al Menú N° 25 (TXI) y seleccione "OFF" (desactivado). 	95
	<ul style="list-style-type: none"> • La tensión del paquete de baterías es demasiado baja como para transmitir. Cambie o cargue el paquete de baterías. 	2, 6
No se puede acceder al repetidor.	<ul style="list-style-type: none"> • Está seleccionada la frecuencia de tono equivocada. Seleccione un tono de acceso a repetidor apropiado. 	35
	<ul style="list-style-type: none"> • Está seleccionada la frecuencia de desviación de repetidor equivocada. Acceda al Menú N° 8 (OFFSET) y seleccione una frecuencia de desviación apropiada. 	33
	<ul style="list-style-type: none"> • Está seleccionada la dirección de desplazamiento equivocada. Intente con otras direcciones de desplazamiento. 	32
No se pueden transmitir tonos DTMF.	<ul style="list-style-type: none"> • El bloqueo de DTMF está activado. Acceda al Menú N° 36 (DT.L) y seleccione "OFF" (desactivado). 	81

Problema	Solución	Página de Ref.
El repetidor no acepta los tonos DTMF.	<ul style="list-style-type: none"> La duración de la transmisión del tono DTMF es demasiado corta. Acceda al Menú N° 33 (SPD) y seleccione "SL" (Lento). 	80
El transceptor transmite sin que se oprima el conmutador [PTT] .	<ul style="list-style-type: none"> La función VOX está activada. Acceda al Menú N° 20 (VOX) y seleccione "OFF" (desactivado). 	96
El transceptor se apaga sin ningún motivo aparente.	<ul style="list-style-type: none"> La función de Apagado Automático (APO) está activada. Acceda al Menú N° 17 (APO) y seleccione el tiempo deseado u "OFF" (desactivado). 	82
El transceptor retorna al Modo de Recepción durante una transmisión larga.	<ul style="list-style-type: none"> El tiempo de transmisión excedió el tiempo programado TOT. Acceda al Menú N° 23 (TOT) para seleccionar la duración de la transmisión. El TOT no puede desactivarse, protege el transceptor del daño térmico. 	94
La función de Exploración no se reanuda después de que el transceptor detecta una señal.	<ul style="list-style-type: none"> Se ha seleccionado "SE" (Búsqueda) en el Menú N° 11 (SCAN). Seleccione "TO" (Accionado por Tiempo) ó "CO" (Accionado por Portadora) en el Menú N° 11 (SCAN). 	68

LISTA DE FRECUENCIAS DE BATIDOS INTERNOS

TH-K2AT/ E/ ET

140,800 MHz, 153,600 MHz, 166,400 MHz,
168,350 MHz

TH-K4AT/ E

453,250 MHz

ESPECIFICACIONES

General		TH-K2AT	
Código de mercado		K, K2	M, M2
Número de canales de memoria		100 (50) + 9 memorias de funciones especiales	100 (50) + 8 memorias de funciones especiales
Impedancia de antena (Tipo de conector)		50Ω (SMA)	
Tensión de Operación	Jack DC IN	DC 12,0 – 16,0 V (13,8 V nominal)	
	Terminal de la batería	DC 6,0 – 9,0 V (7,2 V nominal)	
Método de conexión a tierra		Tierra negativa	
Actual	Transmisión con H, 13,8 V (DC IN)	1,8 A ó menor	
	Transmisión con H, 7,2 V (PB-43N)	2,0 A ó menor	
	Transmisión con M, 7,2 V (PB-43N)	1,5 A ó menor	
	Transmisión con L, 7,2 V (PB-43N)	0,8 A ó menor	

General		TH-K2AT	
Código de mercado		K, K2	M, M2
Actual	Recepción (sin señal)	100 mA ó menor	
	Economizador de Batería activado (Promedio)	30 mA ó menor	
Gama de temperaturas utilizables		-20°C – 60°C (-4°F – 140°F) -10°C – 60°C (+14°F – 140°F) con PB-43N	
Estabilidad de frecuencia		Dentro de ± 5 ppm (-20°C – 60°C/ -4°F – 140°F)	
Dimensiones (ancho x altura x profundidad, incluyendo salientes)		58 x 110 x 35,8 mm/ 2 7/16" x 4 6/16" x 1 7/16" con PB-43N 58 x 110 x 37 mm/ 2 7/16" x 4 6/16" x 1 1/2" con BT-14	
Peso		Aprox. 320 g/ 11,3 oz. con PB-43N Aprox. 320 g/ 11,3 oz. con BT-14	

Nota: Todas las especificaciones (General, Transmisor y Receptor) se garantizan dentro de la banda de radioaficionados.

Transmisor		TH-K2AT	
Código de mercado		K, K2	M, M2
Modo de Transmisión		F3E (FM)/ F2D (FM)	
Gama de frecuencias		144 – 148 MHz	136 – 174 MHz
Potencia de Transmisión	Jack DC IN (13,8 V)	Alta: 5,0 W (aprox.) Media: 1,5 W (aprox.) Baja: 0,5 W (aprox.)	
	PB-43N (7,2 V)	Alta: 5,0 W (aprox.) Media: 1,5 W (aprox.) Baja: 0,5 W (aprox.)	
	BT-14 (9,0 V)	Alta: 3,5 W (aprox.) Media: 1,2 W (aprox.) Baja: 0,3 W (aprox.)	
Modulación		Reactancia	
Desviación máxima de frecuencia		± 5 kHz (FM)/ $\pm 2,5$ kHz (NFM)	
Emisiones espúreas		-60 dB ó menor (Potencia A y M) -50 dB ó menor (Potencia L)	
Impedancia del micrófono		2k Ω	

Receptor	TH-K2AT	
Código de mercado	K, K2	M, M2
Modo de Recepción	F3E (FM)/ F2D (FM)	
Gama de frecuencias	136 – 174 MHz	
Frecuencia Intermedia (IF)	1st IF: 38,85 MHz 2nd IF: 450 kHz	
Tipo de circuito	Doble superheterodino	
Sensibilidad	Banda de radioaficionados FM (12 dB SINAD) de 2 m: 0,18 μ V o menor	
Sensibilidad de silenciamiento	0,13 μ V o menor (dentro de la banda de radioaficionados de 2 m)	
Selectividad	FM (normal) –6 dB/ 10 kHz o menor –40 dB/ 28 kHz o menor (dentro de la banda de radioaficionados de 2 m)	
	FMN (estrecha) –6 dB/ 10 kHz o menor –40 dB/ 28 kHz o menor (dentro de la banda de radioaficionados de 2 m)	
Salida de audio (distorsión del 10%)	400 mW o mayor (7,2 V, 8 Ω carga)	

General		TH-K2E	TH-K2ET
Código de mercado		E	E3
Número de canales de memoria		100 (50) + 8 memorias de funciones especiales	
Impedancia de antena (Tipo de conector)		50Ω (SMA)	
Tensión de Operación	Jack DC IN	DC 12,0 – 16,0 V (13,8 V nominal)	
	Terminal de la batería	DC 6,0 – 9,0 V (7,2 V nominal)	
Método de conexión a tierra		Tierra negativa	
Actual	Transmisión con H, 13,8 V (DC IN)	1,8 A ó menor	
	Transmisión con H, 7,2 V (PB-43N)	2,0 A ó menor	
	Transmisión con M, 7,2 V (PB-43N)	1,5 A ó menor	
	Transmisión con L, 7,2 V (PB-43N)	0,8 A ó menor	

General		TH-K2E	TH-K2ET
Código de mercado		E	E3
Actual	Recepción (sin señal)	100 mA ó menor	
	Economizador de Batería activado (Promedio)	30 mA ó menor	
Gama de temperaturas utilizables		-20°C – 60°C (-4°F – 140°F) -10°C – 60°C (+14°F – 140°F) con PB-43N	
Estabilidad de frecuencia		Dentro de ± 5 ppm (-20°C – 60°C/ -4°F – 140°F)	
Dimensiones (ancho x altura x profundidad, incluyendo salientes)		58 x 110 x 35,8 mm/ 2 7/16" x 4 6/16" x 1 7/16" con PB-43N 58 x 110 x 37 mm/ 2 7/16" x 4 6/16" x 1 1/2" con BT-14	
Peso		Aprox. 320 g/ 11,3 oz. con PB-43N Aprox. 320 g/ 11,3 oz. con BT-14	

Nota: Todas las especificaciones (General, Transmisor y Receptor) se garantizan dentro de la banda de radioaficionados.

Transmisor		TH-K2E	TH-K2ET
Código de mercado		E	E3
Modo de Transmisión		F3E (FM)/ F2D (FM)	
Gama de frecuencias		144 – 146 MHz	
Potencia de Transmisión	Jack DC IN (13,8 V)	Alta: 5,0 W (aprox.) Media: 1,5 W (aprox.) Baja: 0,5 W (aprox.)	
	PB-43N (7,2 V)	Alta: 5,0 W (aprox.) Media: 1,5 W (aprox.) Baja: 0,5 W (aprox.)	
	BT-14 (9,0 V)	Alta: 3,5 W (aprox.) Media: 1,2 W (aprox.) Baja: 0,3 W (aprox.)	
Modulación		Reactancia	
Desviación máxima de frecuencia		± 5 kHz (FM)/ $\pm 2,5$ kHz (NFM)	
Emisiones espúreas		-60 dB ó menor (Potencia A y M) -50 dB ó menor (Potencia L)	
Impedancia del micrófono		2k Ω	

Receptor	TH-K2E	TH-K2ET
Código de mercado	E	E3
Modo de Recepción	F3E (FM)/ F2D (FM)	
Gama de frecuencias	144 – 146 MHz	
Frecuencia Intermedia (IF)	1st IF: 38,85 MHz 2nd IF: 450 kHz	
Tipo de circuito	Doble superheterodino	
Sensibilidad	Banda de radioaficionados FM (12 dB SINAD) de 2 m: 0,18 μ V o menor	
Sensibilidad de silenciamiento	0,13 μ V o menor (dentro de la banda de radioaficionados de 2 m)	
Selectividad	FM (normal) –6 dB/ 10 kHz o menor –40 dB/ 28 kHz o menor (dentro de la banda de radioaficionados de 2 m)	
	FMN (estrecha) –6 dB/ 10 kHz o menor –40 dB/ 28 kHz o menor (dentro de la banda de radioaficionados de 2 m)	
Salida de audio (distorsión del 10%)	400 mW o mayor (7,2 V, 8 Ω carga)	

General		TH-K4AT	TH-K4E
Código de mercado		M2	E
Número de canales de memoria		100 (50) + 8 memorias de funciones especiales	
Impedancia de antena (Tipo de conector)		50Ω (SMA)	
Tensión de Operación	Jack DC IN	DC 12,0 – 16,0 V (13,8 V nominal)	
	Terminal de la batería	DC 6,0 – 9,0 V (7,2 V nominal)	
Método de conexión a tierra		Tierra negativa	
Actual	Transmisión con H, 13,8 V (DC IN)	1,8 A ó menor	
	Transmisión con H, 7,2 V (PB-43N)	2,0 A ó menor	
	Transmisión con M, 7,2 V (PB-43N)	1,5 A ó menor	
	Transmisión con L, 7,2 V (PB-43N)	0,8 A ó menor	

General		TH-K4AT	TH-K4E
Código de mercado		M2	M
Actual	Recepción (sin señal)	100 mA ó menor	
	Economizador de Batería activado (Promedio)	30 mA ó menor	
Gama de temperaturas utilizables		-20°C – 60°C (-4°F – 140°F) -10°C – 60°C (+14°F – 140°F) con PB-43N	
Estabilidad de frecuencia		Dentro de ± 5 ppm (-20°C – 60°C/ -4°F – 140°F)	
Dimensiones (ancho x altura x profundidad, incluyendo salientes)		58 x 110 x 35,8 mm/ 2 7/16" x 4 6/16" x 1 7/16" con PB-43N 58 x 110 x 37 mm/ 2 7/16" x 4 6/16" x 1 1/2" con BT-14	
Peso		Aprox. 320 g/ 11,3 oz. con PB-43N Aprox. 320 g/ 11,3 oz. con BT-14	

Nota: Todas las especificaciones (General, Transmisor y Receptor) se garantizan dentro de la banda de radioaficionados.

Transmisor		TH-K4AT	TH-K4E
Código de mercado		M2	E
Modo de Transmisión		F3E (FM)/ F2D (FM)	
Gama de frecuencias		400 – 470 MHz	430 – 440 MHz
Potencia de Transmisión	Jack DC IN (13,8 V)	Alta: 5,0 W (aprox.) Media: 1,5 W (aprox.) Baja: 0,5 W (aprox.)	
	PB-43N (7,2 V)	Alta: 5,0 W (aprox.) Media: 1,5 W (aprox.) Baja: 0,5 W (aprox.)	
	BT-14 (9,0 V)	Alta: 3,5 W (aprox.) Media: 1,2 W (aprox.) Baja: 0,3 W (aprox.)	
Modulación		Reactancia	
Desviación máxima de frecuencia		± 5 kHz (FM)/ $\pm 2,5$ kHz (NFM)	
Emisiones espúreas		-60 dB ó menor (Potencia A y M) -50 dB ó menor (Potencia L)	
Impedancia del micrófono		2k Ω	

Receiver	TH-K4AT	TH-K4E
Código de mercado	M2	E
Modo de Recepción	F3E (FM)/ F2D (FM)	
Gama de frecuencias	400 – 470 MHz	430 – 440 MHz
Frecuencia Intermedia (IF)	1st IF: 38,85 MHz 2nd IF: 450 kHz	
Tipo de circuito	Doble superheterodino	
Sensibilidad	Banda de radioaficionados FM (12 dB SINAD) de 70 cm: 0,18 μ V o menor	
Sensibilidad de silenciamiento	0,13 μ V o menor (dentro de la banda de radioaficionados de 70 cm)	
Selectividad	FM (normal) –6 dB/ 10 kHz o menor –40 dB/ 28 kHz o menor (dentro de la banda de radioaficionados de 70 cm)	
	FMN (estrecha) –6 dB/ 10 kHz o menor –40 dB/ 28 kHz o menor (dentro de la banda de radioaficionados de 70 cm)	
Salida de audio (distorsión del 10%)	400 mW o mayor (7,2 V, 8 Ω carga)	

A

Accesorios Opcionales	101
Accesorios Suministrados	vii
APO (Menú N° 17)	82
ARO (Menú N° 9)	37
ASC (Verificador Símples Automática)	38

B

Batería/Pilas	
Duración	83
Economizador	84
Instalación de las Pilas Alcalinas	2
Instalación del Paquete de Ni-MH PB-43N	1
Remanente	83
Batidos Internos	116, 121
BCL (Menú N° 24)	86
Bloqueo de Canal Ocupado	86
Borrado	
Canal de memoria	47
BP (Menú N° 27)	85
BS (Menú N° 28)	85

C

Canal de Llamada, Recuperación	53
Canal de Memoria	
Asignación de un nombre	48
Bloqueo	67
Recuperación	46
Transferencia	50
Canal Prioritario	
Programación	65
Utilización, Exploración	65
Carga del Paquete de Baterías Ni-MH PB-43N	6
CK (Menú N° 18)	36
CT (Menú N° 4)	70
CTCSS	
Exploración de Id. de Frec.	72
Selección de una Frecuencia	70

Utilización	69
D	
DCS (Menú N° 5)	
Id. de Código, Exploración de	75
Selección de un Código	74
Utilización	73
Desbloqueo de Control de Sintonía	89
Desplazamiento	
Flujo de la Programación	32
Programación	32
Selección de una Frecuencia	33
Selección de la Dirección	32
Desplazamiento Automático de Repetidor	37
Desviación de Batido	85
Discado Automático	77
Discado Manual	76
DT.H (Menú N° 34)	77
DT.L (Menú N° 36)	81
DTMF	
Ajuste de la Duración de la Pausa	80
Ajuste de la Velocidad de Transmisión de Tonos	80
Almacenamiento de un Número en la Memoria	77
Bloqueo de Teclas	81
Discado Automático	77
Discado Manual	76
Retención de TX	77
Transmisión de un Número Almacenado	79
DTMF.MR (Menú N° 32)	77
E	
ENC (Menú N° 30)	89
Encendido/Apagado	17
Especificaciones	122
Exploración	
de Banda	60
de Llamada	64
de Todos los Canales	63
Modo Accionado por Portadora	68
Modo Accionado por Tiempo	68
Modo de Búsqueda	68

Exploración de Banda	60
Exploración de Llamada	64
Exploración de Programas	
Almacenamiento de Gama de Frecuencias	61
Exploración de Todos los Canales	63
Exploración Normal	60
Exploración Prioritaria	65
F	
FMN (Menú N° 29)	91
Frecuencia Dividida Impar	42
Fuente de Alimentación Regulada	9
Función de Bloqueo	88
Función de Inversión	38
Función de Pitido	85
G	
Gancho de Cinturón, Colocación	5
H	
HLD (Menú N° 19)	36
I	
Incremento de Frecuencia	86
Inhibición de Transmisión (TX)	95
Instalación	
de la Antena	4
de las Pilas Alcalinas	2
del Gancho de Cinturón	5
del Paquete de Baterías Ni-MH PB-43N	1
Introducción Directa de Frecuencias	21
J	
Jack DC IN	6, 12, 115
L	
L.OUT (Menú N° 12)	67
Luz	88
M	
M.CH (Menú N° 13)	41
M.NAME (Menú N° 14)	48
MDF (Menú N° 15)	49

Medidor	15, 83
Menú	
Acceso	24
Lista de funciones	26
Modo Accionado por Portadora	68
Modo Accionado por Tiempo	68
Modo MHz	20
O	
OFFSET (Menú N° 8)	34
Operación de Repetidora	31
Operación en Banda FM Estrecha	91
P	
P.ON.MSG (Menú N° 26)	92
P.VFO (Menú N° 7)	93
PA (Menú N° 35)	80
Panel Indicador	
LCD	14
PC (Menú N° 31)	107
Pilas Alcalinas, Colocación	2
Potencia de Transmisión (TX)	95
PRI (Menú N° 10)	66
Primer QSO	10
Puerto COM	106
R	
Receptáculo de Encendedor de Cigarrillos	8
Recuperación	
de Canal de Llamada	53
de Canal de Memoria	46
Reparación	108
Reposición	
de VFO	113
Total	112
Reposición del Microprocesador	111
Reposición Total	111
Reprogramación	
del Canal de Llamada	54
RESET (Menú N° 99)	114

S	
SAV (Menú N° 16)	84
SCAN (Menú N° 11)	68
SFT (Menú N° 6)	32
Silenciamiento, Ajuste	18
Símplex	
Almacenamiento, Frecuencias o Estándar	44
SP/MIC	12, 89, 104
SPD (Menú N° 33)	80
STP (Menú N° 1)	86
T	
T (Menú N° 3)	34, 35
T.CT.DCS (Menú N° 2)	34, 69, 73
Teclas PF del Micrófono (opcional)	89
Teclas y Controles	12, 13
Temporizador de Tiempo Límite	94
Tensión de Operación	115
Tono	
Activación de la función	34
Exploración de Id. de Frec.	39
Selección de una Frecuencia	35
Transmisión de 1750 Hz	36
TOT (Menú N° 23)	94
Transmisión	19
TXI (Menú N° 25)	95
V	
VD (Menú N° 22)	99
VFO	
Modo	20
Programable	93
Reposición	111
VFO programable	93
Visualización de Canales	57
Volumen	
Ajuste	17
VOX (Menú N° 20)	96

VOX (Transmisión Operada por Voz)	
en Ocupado	100
Ganancia	97
Tiempo de Demora	99
VXB (Menú N° 21)	100
W	
WX	55
WXA (Menú N° 37)	56
1750 Hz	36

KENWOOD

**SOLAMENTE PARA EL
MERCADO ESPAÑOL**

KENWOOD ELECTRONICS
EUROPE B.V. declara,
bajo su responsabilidad, que este
aparato cumple con lo dispuesto
en la Directiva 99/05/CE, del
Parlamento Europeo y del
Consejo de 9 de marzo de 1999,
transpuesta a la legislación
española mediante el Real
Decreto 1890/2000, de 20 de
noviembre.

CE 0682 !