


# Cobra®


**microTALK®**  
**RÁDIO BIDIRECCIONAL**  
MODELO MT-500

## PORTUGUÊS




### Características do aparelho

- RÁDIO BIDIRECCIONAL com um alcance máximo de 3 km (2 milhas)
- 8 CANAIS\*
- Ecrã de CRISTAL LÍQUIDO ILUMINADO
- Circuito para ECONOMIZAR AS PILHAS
- Ampliador do ALCANCE MÁXIMO
- AVISO DE CHAMADA
- SILENCIADOR AUTOMÁTICO DE RUÍDOS DE FUNDO
- AVISO SONORO DE CONFIRMAÇÃO
- Tomada para ALTFALANTE E MICROFONE EXTERIORES
- MOLA PARA PRENDER AO CINTO
- CORREIA PARA O PULSO



Tomada para altifalante e microfone exteriores



\* A utilização dos canais 1 e 2 é proibida em França. Esta situação pode mudar. Queira contactar as autoridades francesas de licenças de rádio para obter mais informações.

# CARACTERÍSTICAS

## Informações gerais sobre o aparelho

Este rádio microTALK® Cobra® foi fabricado em conformidade com todas as normas requeridas aplicáveis ao equipamento de rádio, utilizando as frequências PMR 446 autorizadas. Este rádio bidirecional utiliza as ondas aéreas públicas e a sua utilização pode estar sujeita às leis e regulamentações locais. As autoridades encarregadas de conceder licenças de rádio podem fornecer informações suplementares.


## Cuidados a ter com o rádio microTALK®

O rádio bidirecional microTALK® durará durante muitos anos se for tratado com cuidado. Eis aqui algumas sugestões:


- Manusear o aparelho com suavidade.
- Manter o aparelho ao abrigo do pó.
- Nunca colocar o aparelho na água ou num local húmido.
- Evitar a exposição a temperaturas extremas.

## Instalação ou substituição das pilhas

1. Puxar a lingueta de BLOQUEIO para baixo para retirar a tampa do compartimento das pilhas.



2. Inserir quatro pilhas tipo "AAA". Colocar as pilhas na posição devida, de acordo com as indicações de polaridade.



## Recarga das pilhas

Ao utilizar o conjunto de pilhas NiMH Cobra® (no de referência FA-BP), é possível recarregar as pilhas com o carregador optativo Cobra® de montagem na parede (no de referência PA-CE ou PA-CU). Basta colocar o conjunto de pilhas NiMH Cobra® (no de referência FA-BP) no compartimento das pilhas, abrir a lingueta CHG (de recarga) situada na parte lateral da unidade e introduzir a ficha na tomada para dar início à recarga. É necessário cerca de 12 horas para recarregar completamente as pilhas.

(NOTA: Apenas pode ser recarregado o conjunto de pilhas NiMH Cobra® (no de referência FA-BP), consultar a secção de "Acessórios").



## Pilhas fracas

Quando as pilhas começarem a ficar fracas, o indicador de BATT LOW (PILHAS FRACAS) começará a piscar.



## Economizador automático de pilhas

Se não houver nenhuma transmissão durante dez segundos, o aparelho muda automaticamente para o modo de economizador de pilhas e a mensagem POWER



SAVER (ECONOMIZADOR DE PILHAS) aparecerá no ecrã. Isto não afecta a capacidade da unidade para receber transmissões.



## FUNCIONAMENTO


### Para pôr o rádio microTALK® em funcionamento

1. Premir continuamente o botão de LIGAR E DESLIGAR (POWER) durante dois segundos para pôr a unidade em funcionamento. Um aviso sonoro indicará que o rádio está em funcionamento. Ajustar o VOLUME para o nível desejado com os botões de AUMENTO DE VOLUME (VOLUME UP) ou REDUÇÃO DE VOLUME (VOLUME DOWN). Premir continuamente o botão de LIGAR E DESLIGAR durante dois segundos para desligar a unidade.



### Iluminação do ecrã


1. Premir e soltar o botão de ILUMINAÇÃO E ALCANCE MÁXIMO para iluminar o ecrã durante dez segundos.



### Seleção de um canal

1. Com o rádio em funcionamento, seleccionar qualquer um dos 8 canais premindo os botões de INCREMENTO DE CANAL (CHANNEL UP) ou REDUÇÃO DO CANAL (CHANNEL DOWN) (botões de mudança de canal para cima ou para baixo).


(NOTA: Ambos os rádios devem estar sintonizados para o mesmo canal para poderem comunicar um com o outro).



### Para chamar outra pessoa

Para alertar outra pessoa de que deseja falar com ela:

1. Premir e soltar o botão de CHAMADA (CALL). A outra pessoa ouvirá um toque de dois segundos de duração. Não é possível transmitir nem receber transmissões durante os dois segundos do sinal de chamada.



### Para falar com outra pessoa

1. Premir continuamente o botão de TRANSMISSÃO (TALK).

2. Com o microfone a cerca de 5 cm (2 polegadas) da boca, falar com um tom de voz normal.



## FUNCIONAMENTO

3. Soltar o botão de TRANSMISSÃO (TALK) quando tiver acabado de falar e esperar a resposta. Não é possível receber chamadas enquanto o botão de TRANSMISSÃO (TALK) estiver premido.


### Aviso sonoro de confirmação de fim de transmissão

O receptor ouvirá um aviso sonoro quando o botão de TRANSMISSÃO (TALK) do emissor for libertado. Este sinal avisa que acabou de falar e que a outra pessoa pode começar a falar.

### Para ouvir uma resposta

Depois de ter acabado de falar:

1. Soltar o botão de TRANSMISSÃO (TALK) para receber uma transmissão. O rádio microTALK® está sempre no modo de escuta quando o botão de TRANSMISSÃO (TALK) não está premido.



2. Ajustar o volume com os botões de AUMENTO DE VOLUME (VOLUME UP) e REDUÇÃO DE VOLUME (VOLUME DOWN).

### Alcance do rádio microTALK®

O rádio microTALK® tem um alcance máximo de 3 km (2 milhas). O alcance variará em função do terreno e das condições. O rádio funcionará com o alcance máximo em zonas planas e abertas. A presença de edifícios e de folhagem na trajectória do sinal pode reduzir o alcance. A folhagem densa e um terreno montanhoso reduzirão o sinal ainda mais.

### Silenciador automático dos ruídos de fundo


O rádio microTALK® está munido de um silenciador automático dos ruídos de fundo, que bloqueia automaticamente as transmissões fracas e os ruídos indesejáveis provocados pelas condições do terreno ou porque o rádio se encontra no limite de alcance máximo.

### Ampliação do alcance máximo

É possível desactivar temporariamente o silenciador automático para permitir a recepção de todos os sinais e ampliar assim o alcance máximo do rádio.

1. Premir continuamente o botão de ILUMINAÇÃO E ALCANCE MÁXIMO durante cinco segundos. Ouvir-se-ão dois sinais sonoros indicando que o amplificador de alcance máximo está ligado..

2. Para desligar o amplificador de alcance máximo, premir continuamente o botão de ILUMINAÇÃO E ALCANCE MÁXIMO durante um segundo ou mudar de canal.



### Tomada para altifalante e microfone exteriores

É possível adaptar ao rádio microTALK® um altifalante e microfone exteriores (não incluídos), a fim de libertar as mãos para outras tarefas (consultar a secção de acessórios optativos).

Para conectar o altifalante e microfone exteriores:

1. Abrir a lingueta da tomada de SPRK/MIC (ALTIFALANTE E MICROFONE), localizada na parte superior da unidade.

2. Inserir a ficha na tomada de SPRK/MIC (ALTIFALANTE E MICROFONE)



## ACESSÓRIOS

Para encomendar acessórios e obter informações sobre a garantia ou o serviço pós-venda aos clientes, contactar o distribuidor local.




Altifalante e microfone  
para a lapela  
MA-SM




Mola de prender ao  
cinto para substituição  
PA-BC1



Conjunto de pilhas  
recarregáveis de NiMH  
FA-BP



Carregador de montagem  
na parede  
PA-CU  
(240V, tomada de  
3-pinos Reino Unido)



Carregador de montagem  
na parede  
PA-CE  
(220V, tomada de  
2-pinos da CE)



Auscultador com microfone  
incorporado VOX  
MA-VOX



Microfone botão para os  
ouvidos com botão PTT  
(de premir para falar)  
MA-EBM

CE0681!

Para utilização nos países da União Europeia,  
sujeito às leis e regulamentações locais.

©2002 Cobra® Electronics Corporation  
6500 West Cortland Street  
Chicago, IL 60707 USA

[www.cobra.com](http://www.cobra.com)

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Esta declaração é da responsabilidade do fabricante ou importador:

Cobra® Electronics Europe Limited  
Dungar House  
Northumberland Avenue  
Dun Laoghaire  
County Dublin, Ireland

Esta declaração certifica que o seguinte produto:

### RÁDIO MÓVEL PRIVADO: MT 500

(Identificação do produto)

está conforme os requisitos essenciais de protecção da directiva 1999/5/CE de R & TTE (equipamento de rádio e terminais de telecomunicações) sobre a aproximação das leis dos estados membros sobre as questões de espectros de rádio, compatibilidade electromagnética e segurança eléctrica.

Esta declaração aplica-se a todos os artigos fabricados em conformidade com a documentação técnica adjunta, descrita no anexo II da directiva que faz parte desta declaração.

A avaliação da conformidade do produto (classe 2.6) no que se refere aos requisitos relacionados com o artigo 3 do equipamento de rádio e terminais de telecomunicações (R & TTE) baseou-se no anexo IV da directiva 1999/5/CE e nas seguintes normas:

#### EN 300 296-2 v.1.1.1 (02/01)

Espectro de rádio:

.....  
(Identificação de regulamentações e normas)

#### EN 301 489-5 (07/2000)

Compatibilidade electromagnética:

.....  
(Identificação de regulamentações e normas)

#### EN 60065: 1998

Segurança eléctrica:

.....  
(Identificação de regulamentações e normas)

DUBLIN, IRLANDA

MIKE KAVANAGH

